

**USER MANUAL // MANUAL DE INSTRUÇÕES
NÁVOD K POUŽITÍ // MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION D'UTILISATION // MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG**

- Normal time display: time, date [from 2000 to 2099], week, temperature and 12H/24H mode which can be switched between the 2 options.
- Alarm and snooze mode**
 - Daily alarm and snooze function with 9 types of alarm ringtones available.
- Birthday reminder mode**
 - Set alarm for several days and a song will play on requested date.
- Timer mode**
 - Set up countdown timer. The time range is from 23:59 to 00:00. It rings when the time is up.
- Temperature mode**
 - Automatically examines the surrounding temperature.
 - Press "set" key to switch between Celsius/Fahrenheit in normal mode.
- Music mode**
 - In normal mode, press "Down" key to play or stop music.

The device already comes with CR2025 battery.

- When battery is installed, normal time displays 12:00 and one song will play.
- In normal mode, press "MODE" to enter function settings, sequenced as follows:
 - Normal mode // 12Hr/24Hr switch // Alarm setting**
 - Birthday time setting // Timer**
- In normal mode, when the alarm clock is on, press "UP" key to lock or unlock snooze function.
- In normal mode, press "DOWN" key to lock or unlock the music mark. When music mark is on, it will play 7 different songs.
- In normal mode, press "SET" key to switch between Celsius and Fahrenheit mode.
- In 12Hr/24Hr display, pressing "UP" or "DOWN" keys will switch between 12Hr and 24Hr mode.
- In alarm mode, the alarm icon will be displayed, pressing "SET"+"UP". There are a total of 7 renowned songs and 2 different "beep" sounds for your selection. Press "SET" key again to turn off the alarm. When the alarm time is up, it will ring for a minute. If you unlock the snooze function, then it will ring every 3 minutes up to 4 times.
- In birthday mode, press "SET"+"UP" to set birthday time/date. Press "SET" key again to close birthday reminder function. When the setting time is reached, a birthday song will play for 5 minutes.
- In timer mode, the timer mark will display pressing "SET"+"UP"/"DOWN" keys to set up the countdown timer. When the time is up (reaching "00:00"), the clock will ring for one minute, and the time mark of "00:00" will blink endlessly.
- In all modes, if neither key is pressed within 1 minute, the clock will go back to normal display.

- When battery is installed the normal time display will be "12:00".
- Time setting: In normal mode, press "MODE" to enter 12H/24H, then press "SET" to define time. For setting date, press "UP"/"DOWN" keys. The numbers' sequence is hour, minute, year, month and day.
- Range of time: Year: from 2000 to 2099. Month: 1 to 12. Day: from 1st to 31st, Hour: 1 to 12 or 00 to 23. Minute: 0 to 59.
- Adjusting hour or minute, the second will change back to zero.
- By setting the date, the week and day of the week will automatically change also (from MON to SUN).
- If you enter settings and don't press any key for one minute, the display will show the last date and time saved.
- 12Hr/24Hr: In normal mode, press "MODE" key to enter the menu for choosing hour display with 12H or 24H format. Switch between them using the keys "UP" or "DOWN".

- In normal mode, press "MODE" key twice or press "ALARM" key directly to enter on alarm setting mode.
- To set the alarm:
 - Press "SET" + "UP"/"DOWN" keys to switch between hour, minute and music.
 - If you don't set up snooze function (keep it locked), it will make noise for 1 minute.
 - If you set up the snooze function, then the noise will come every 3 minutes and for a period of 1 minute. It will repeat this process 4 times and then shuts down.
 - Press "UP" key to close snooze mark.
- BIRTHDAY REMINDER MODE:
 - In normal mode, press "MODE" key 3 times to enter birthday mode.
- Birthday time setting:
 - Press "SET" + "UP"/"DOWN" keys to set up the date and time according to the sequence: hour – minute – year – month – day
 - The birthday tone will ring for 5 minutes on scheduled day.
- TIMER MODE:

At normal mode, press "MODE" key 4 times to enter timer mode.

- Timer setting: In timer mode, press "SET" + "UP"/"DOWN" keys to switch between the sequence as follows: Hour-minute-begin-exit.
- Range of time: Hour: 0-23, Minute: 0-59.
- When the time is up, it will ring and the timer will show "0" on every field (hours, minutes and seconds).

TEMPERATURE MODE:

- Displays at all times the current environment temperature.
- Press "SET" to switch between Celsius or Fahrenheit degrees.

MUSIC MODE:

- In normal mode, press "DOWN" key to unlock or lock the music menu.
- When activated, 7 different songs play automatically.

- Mostra as horas, nos formatos de 12h ou 24h [pode seleccionar o formato que lhe convém], a data [desde 20 de Abril 2009], a semana e a temperatura.
- Modo alarme e repetição [snooze]**
- Alarme diário com função de repetição [snooze], com 9 músicas disponíveis.
- Modo lembrete de aniversário**
- Possibilidade de inserção de datas especiais e lembretes com alarme.
- Modo cronómetro**
- Permite contabilizar ou definir o tempo em frações de segundo (a contagem pode ir desde 23:59 até 00:00). Ao terminar a contagem, o equipamento avisa através de um sinal sonoro.
- Temperatura**
- Examina automaticamente a temperatura ambiente.
- Pressionar a Tecla "SET" para seleccionar o modo a apresentar a temperatura [graus Celsius ou Fahrenheit].
- Modo música**
- No modo normal, pressionar a tecla "DOWN" para iniciar ou parar a reprodução.

O dispositivo já vem com uma pilha CR2025 incluída.

- Ao inserir a pilha, o aparelho inicia com um sinal sonoro e apresenta a hora por pré-definida ("12:00").
- No modo normal, pressione a tecla "MODE para entrar no menu das definições, conforme a sequência:

- No modo normal, com o alarme ativo, pressionar a tecla "UP" para ativar ou desativar a função "snooze".
- No modo normal, pressionar a tecla "DOWN" para ativar ou desativar a música. Ao ativar, o dispositivo toca aleatoriamente 7 músicas pré-definidas.
- No modo normal, pressione a tecla "SET" para alterar a escala da medição dos graus (Celsius ou Fahrenheit).
- Com as horas no display, pressionar "UP" ou "DOWN" para alterar o formato de apresentação das horas (12h/24h).
- No modo alarme, pressionar "SET"+"UP" para ativar. Aparecerá o ícone de alarme no visor. Existem 7 músicas para escolha de sinal de alarme e ainda 2 tons de "bip". Para sair deste menu, pressione novamente a tecla "SET". Quando a hora definida para o alarme chegar, o dispositivo tocará durante 1 minuto. Se ativar a função "snooze" (repetição do alarme), ele tocará a cada 3 minutos até 4 vezes.
- No modo lembrete de aniversário, pressionar "SET"+"UP" para definir o dia e a hora para o lembrete. Para sair deste menu, pressione novamente a tecla "SET". Ao chegar a data e hora definidas, uma música de aniversário soará durante 5 minutos.
- Para ativar o modo cronômetro e definir o tempo desejado, pressionar "SET"+"UP"/"DOWN". Ao terminar o tempo definido (lancando a marca "00:00"), o dispositivo emitirá um sinal sonoro durante 1 minuto e o tempo "00:00" ficará intermitente.
- Em qualquer modo/menu, caso não haja atividade nenhuma de definição durante o período de 1 minuto, o dispositivo regressa ao menu inicial.

- Ao inserir a pilha, o aparelho inicia com a hora pré-definida ("12:00").
- Definição das horas: Pressionar "MODE" para escolher o formato da hora. Para definir a hora, pressionar "SET"+"UP"/"DOWN". A sequência dos números é a seguinte: hora, minutos, ano, mês e dia.
- Intervalo de tempo: Ano, desde 2000 até 2099. Mês: 1 a 12. Dias: 1 a 31. Horas: 1 a 12 ou 00 a 23. Minutos: 0 a 59.
- Ao ajustar a hora ou os minutos, o campo seguinte fica a zero.
- Ao definir a data, a semana e o dia da semana vão alterando automaticamente, de Mon (segunda-feira) a SUN (domingo).
- Se não houver qualquer tipo de registro durante um minuto, o ecrã mostra a última definição guardada.
- Formato 12H/24H: Pressionar "MODE" para selecionar o formato das horas, com o auxílio das teclas "UP" e "DOWN".

ALARME E REPETIÇÃO DO ALARME [SNOOZE]:

- No modo normal, para definir o alarme, pressionar "MODE" 2 vezes ou pressionar "ALARM" 1 vez.

Definir alarme:

- Pressionar "SET" + "UP"/"DOWN" para selecionar as horas, minutos e toque de alarme.
- Para não repetir o alarme, não ativar a opção "snooze". O alarme soará uma única vez durante um período de 1 minuto.
- Para repetir o alarme, ative a função "snooze". O alarme soará a cada 3 minutos durante um período de 1 minuto, repetindo-se 4 vezes até desligar.
- Pressionar "UP" para desligar o "snooze".

- No modo normal, carregue na tecla "MODE" 3 vezes para entrar nas definições deste menu.
- Definição do tempo:**
 - Pressionar "SET" + "UP"/"DOWN" para definir a data e hora, seguindo a sequência: hora – minuto – ano – mês – dia.
 - Uma música de aniversário soar durante 5 minutos quando chegar a data e hora definidas.
- MOD. CRONOMETRO:**
- No modo normal, pressionar "MODE" 4 vezes para entrar nas definições deste menu.
- Definição do tempo: Pressionar "SET" + "UP"/"DOWN", seguindo a sequência: hora - minuto - início - sair.
- Intervalo de tempo: Hora: 0-23, Minuto: 0-59.
- Quando o tempo terminar, soará um alarme e o cronômetro ficará a zero em todos os campos (horas, minutos e segundos).
- MOD. TEMPERATURA:**
- A temperatura estará sempre visível.
- Pressionar "SET" para selecionar/alterar a escala da medição dos graus (Celsius ou Fahrenheit).
- MOD. MÚSICA:**
- No modo normal, pressionar "DOWN" para ativar o menu de música.
- Ao ativar, o dispositivo toca aleatoriamente 7 músicas pré-definidas.

Zobrazení běžného času: čas, datum (od roku 2000 do 2099), týden, teplota a 12/24hodinový režim, který lze přepínat mezi těmito dvěma možnostmi.

Režim budíku a snooze (opakované buzení)

- Funkce denního budíku a opakovaného buzení s 9 typy vyzvánění.

Režim připomenutí narození

- Nastavte budík na několik vybraných dní a v požadovaný den se přehraje hudební skladba.

Režim časovače

- Nastavte časovač odpočítávání. Časový rozsah je od 23:59 do 00:00. Po uplynutí času zazvoní.

Teplotní režim

- Automaticky snímá okolní teplotu.
- Pro přepnutí mezi jednotkami Celsius/Fahrenheit stiskněte tlačítko "set" v běžném režimu.

Hudební režim

- Pro přehrání či zastavení hudby stiskněte tlačítko "Down" v běžném režimu.

Zařízení je již vybaveno CR2025 baterií.

- Po vložení baterie se zobrazí normální čas 12:00 a přejíraje se jedna melodie.
- V běžném režimu stisknete tlačítko "MODE" pro vstup do nastavení funkcí v následujícím pořadí:
 - Běžný režim // Přepínač 12h/24h // Nastavení budíku**
 - Nastavení připomenutí narozenin // Časovač**
- Pokud je v běžném režimu aktivní budík, stisknete tlačítko "UP" pro odemčení či uzamčení funkce opakovaného buzení.
 - Pro odemčení či uzamčení symbolu budíky stisknete v běžném režimu tlačítko "DOWN". Pokud je symbol budíky aktivní, zařízení bude přehrávat 7 různých hudebních skladeb.
 - Pro přepnutí mezi teplotními režimy Celsius/Fahrenheit stisknete v běžném režimu tlačítko "SET".
 - Pro změnu mezi 12hodinovým a 24hodinovým režimem stisknete na 12h/24h displeji tlačítko "UP" nebo "DOWN".
- Pro vstup do režimu budíku stisknete zároveň tlačítka "SET" a "UP" a zobrazí se ikona budíku. Na vybraném místě celkové 7 známých skladeb a 2 typy "písní". Budík vypne optickým stisknutím tlačítka "SET". V momentě, kdy nastane čas buzení, začne budík zvonit po dobu jedné minuty. V případě, že je aktivní funkce opakovaného buzení, bude budík zvonit opakovaně každé 3 minuty, a to až čtyřikrát.
- Pro nastavení data a času narozenin, stisknete v narozeninovém režimu tlačítka "SET" a "UP". Optickým stisknutím tlačítka "SET" funkci připomenutí narozenin vypnete. V momentě, kdy nastane určený čas, se po dobu pěti minut přehraje hudební skladba.
- Pro nastavení časovače stisknete v režimu časovače tlačítka "SET" a "UP/DOWN" a zobrazí se čas symbol časovače. Po uplnutí nastaveného času [dosáhně hodnoty "00:00"] budou hodiny zvonit po dobu jedné minuty a značka čas "00:00" bude nekonečně blikat.
- V případě, že v žádném z režimů po dobu jedné minuty nestisknete žádné z tlačítek, vrátí se hodiny zpět do běžného zobrazení.

- Po vložení baterie se zobrazí vzhled čas "12:00".
- Nastavení času: v běžném režimu stiskněte tlačítko "MODE" pro zvolení 12h/24h formátu, poté stiskněte tlačítko "SET" pro upřesnění času. Pro nastavení data stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN".
- Pro nastavení data stiskněte "UP"/"DOWN" keys. Pořadí čísel je hodina, minuta, rok, měsíc a den.
- Časový rozsah: Rok: od 2000 do 2099, Měsíc: 1 až 12, Den: od 1, do 31, Hodiny: 1 až 12 nebo 00 až 23, Minuta: 0 až 59.
- Nastavením hodiny nebo minuty se sekundy automaticky vrátí na nulovou hodnotu.
- Nastavením data dojde také k automatické změně dne a dne v týdnu (od pondělí (MON) do neděle (SUN)).
- Pokud vstoupíte do nastavení a do jedné minuty nestisknete žádné z tlačítek, zobrazí se na displeji poslední uložený čas a datum.
- 12h/24h: V normálním režimu stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do nabídky pro výběr hodinového zobrazení ve formátu 12h nebo 24h. Přepínejte mezi nimi pomocí kláves "UP" nebo "DOWN".

- Pro vstup do nastavení budíku stiskněte dvakrát tlačítko "MODE", nebo jednou tlačítko "ALARM".
- Nastavení budíku:
 - Stisknutím tlačítek "SET" a "UP"/"DOWN" přepínáte mezi hodinami, minutami a sekundou.
 - Pokud nenastavíte funkci odložení (necháte ji uzamčenou), bude budík zvonit po dobu jedné minuty.
 - Pokud funkci odložení nastavíte, bude ze zvuk ozývat každé 3 minuty po dobu 1 minuty. Tento proces se opakuje celkem čtyřikrát a poté se budík vypne.
 - Stisknutím tlačítka "UP" nastavení budíku ukončíte.

- Pro vstup do režimu narozenin stiskněte v běžném režimu třikrát tlačítko "MODE".
- Nastavení času narozenin:**
 - Stisknutím tlačítek "SET" a "UP"/"DOWN" nastavíte datum a čas narozenin, a to v pořadí: hodina – minuta – rok – měsíc – den.
 - V určený den se po dobu pěti minut přehraje narozeninová melodie.

- Pro vstup do režimu časovače stiskněte v běžném režimu čtyřikrát tlačítko "MODE".
- Nastavení časovače: V režimu časovače stiskněte tlačítka "SET" a "UP"/"DOWN" pro nastavení odpovídání v následujícím pořadí: hodina - minuta - začátek - ukončení.
- Časový rozsah: hodiny: 0-23, minuty: 0-59.

REŽIM TEPLOTY:

- Stále zobrazuje aktuální teploty okolního prostředí.
- Stisknutím tlačítka "SET" přepnete mezi stupnicemi Celsius a Fahrenheit.

- Pro odemčení či uzamčení hudební nabídky stiskněte tlačítko "DOWN" v běžném režimu.
- Pokud je hudební režim aktivní, bude zařízení automaticky přehrávat 7 různých hudebních skladeb.

ESI) SOPORTE PARA BOLIÓGRAFO CON RELOJ DIGITAL

Modo normal

- Muestra las horas, en los formatos de 12h o 24h [puede seleccionar el formato que le conviene], la fecha [desde 2000 hasta 2099], la semana y la temperatura.

Modo alarma y repetición [snooze]

- Alarma diaria con función de repetición [snooze], con 9 músicas disponibles.

Modo de recordatorio de cumpleaños

- Posibilidad de inserción de fechas especiales y recordatorios con alarma.

Modo cronómetro

- Permite contabilizar o definir el tiempo en fracciones de segundo (la cuenta puede ir desde 23:59 hasta 00:00). Al finalizar el conteo, el equipo avisa a través de una señal acústica.

Temperatura

- Examina automáticamente la temperatura ambiente.

- Presione la tecla "SET" para seleccionar el modo de temperatura [grados Celsius o Fahrenheit].

Modo música

- En el modo normal, presione la tecla "DOWN" para iniciar o detener la reproducción.

El dispositivo ya llega con una pila CR2025 incluida.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- Al insertar la pila, el aparato se inicia con un pitido y muestra la hora predeterminada [“12:00”].

- En el modo normal, pulse la tecla "MODE" para entrar en el menú de ajustes según la secuencia:

Modo normal // Formato 12Hr/24Hr // Definición de alarma

Recordatorio de aniversario // Cronómetro

- En el modo normal, con la alarma activa, presione la tecla "UP" para activar o desactivar la función "snooze".

- No modo normal, pressionar a tecla "DOWN" para ativar ou desativar a música. Ao ativar, o dispositivo toca aleatoriamente 7 músicas pré-definidas.

- En el modo normal, pulse la tecla "SET" para cambiar la escala de medición de grados [Celsius o Fahrenheit].

- Con las horas en el display, presione "UP" o "DOWN" para cambiar el formato de presentación de las horas [12h / 24h].

- En el modo de alarma, presione "SET" + "UP" para activar. Aparecerá el icono de alarma en la pantalla. Hay 7 músicas para elegir la señal de alarma y 2 tonos de "bip". Para salir de este menú, pulse de nuevo la tecla "SET". Cuando la hora establecida para la alarma llegue, el dispositivo suena durante 1 minuto. Si activa la función "snooze" [repetición de la alarma], sonará cada 3 minutos hasta 4 veces.

- En el modo de recordatorio de aniversario, presione "SET" + "UP" para definir el día y la hora para el recordatorio. Para salir de este menú, pulse de nuevo la tecla "SET". Al llegar la fecha y hora definidas, una canción de cumpleaños sonará durante 5 minutos.

- Para activar el modo cronómetro y ajustar el tiempo deseado, pulse "SET" + "UP" / "DOWN". Al finalizar el tiempo definido (alcanzando la marca "00:00"), el dispositivo emitirá una señal sonora durante 1 minuto y el tiempo "00:00" parpadeará.

- En cualquier modo / menú, si no hay ninguna actividad de ajuste durante el período de 1 minuto, el dispositivo regresa al menú de inicio.

MODO NORMAL:

- Al insertar la pila, el aparato se inicia con la hora predeterminada [“12:00”].

- Definición de las horas: Presione "MODE" para seleccionar el formato de la hora. Para establecer la hora, presione "SET" + "UP" / "DOWN". La secuencia de los números es la siguiente: hora, minutos, año, mes y día.

- Intervalo de tiempo: Año: desde 2000 hasta 2099. Mes: 1 a 12. Días: 1 a 31. Horas: 1 a 12 o 00 a 23. Minutos: 0 a 59.

- Al ajustar la hora o los minutos, el siguiente campo queda a cero.

- Al definir la fecha, la semana y el día de la semana van cambiando automáticamente, de Mon (lunes) a SUN (domingo).

- Si no hay ningún tipo de actuación o movimiento durante un minuto, la pantalla muestra la última configuración guardada.

- Formato 12H/24H: Presione "MODE" para seleccionar el formato de las horas, con la ayuda de las teclas "UP" y "DOWN".

ALARMA Y REPETICIÓN DE LA ALARMA [SNOOZE]:

- En el modo normal, para establecer la alarma, presione "MODE" 2 veces o pulse "ALARM" 1 vez.

Ajustar la alarma:

- Presione "SET" + "UP" / "DOWN" para seleccionar las horas, minutos y el timbre de alarma.

- Para no repetir la alarma, no activar la opción "snooze". La alarma sonará una sola vez durante un período de 1 minuto.

- Para repetir la alarma, active la función "snooze". La alarma sonará cada 3 minutos durante un período de 1 minuto, repitiéndose 4 veces hasta que se apague.

- Presione "UP" para apagar el "snooze".

MODO CUMPLEAÑOS:

- En el modo normal, pulse la tecla "MODE" 3 veces para entrar en la configuración de este menú.

Definición de la fecha de cumpleaños:

-Presione "SET" + "UP" / "DOWN" para definir la fecha y la hora, siguiendo la secuencia: hora - minuto - año - mes - día.

- Una música de cumpleaños sonará durante 5 minutos cuando llegue la fecha y hora definidas.

MODO CRONÓMETRO:

- En el modo normal, presione "MODE" 4 veces para entrar en la configuración de este menú.

- Definición del tiempo: Presione "SET" + "UP" / "DOWN" siguiendo la secuencia: hora - minuto - inicio - salir

- Intervalo de tiempo: Hora: 0-23, Minuto: 0-59.

- Cuando termine el tiempo, sonará una alarma y el cronómetro quedará a cero en todos los campos (horas, minutos y segundos).

MODO TEMPERATURA:

- La temperatura siempre será visible.

- Presione "SET" para seleccionar / cambiar la escala de medición de grados [Celsius o Fahrenheit].

MODO MÚSICA:

- En el modo normal, presione "DOWN" para activar el menú de música.

- Al activarse, el dispositivo toca aleatoriamente 7 canciones predefinidas.

FRI) PORTE-STYLO AVEC HORLOGE NUMÉRIQUE

Mode normal

- Montre les heures, format de 12h ou 24h (vous pouvez sélectionner le format souhaité), la date [depuis 2000 jusqu'à 2099], la semaine et la température.

Mode alarme et répétition [snooze]

- Alarme quotidienne avec fonction de répétition [snooze], avec 9 musiques disponibles.

Mode rappel d'anniversaire

- Possibilité d'insertion de dates spéciales et rappels avec alarmes.

Mode chronomètre

- Permet de compter ou de définir le temps en fractions de secondes [cela peut aller de 23:59 à 00:00]. Lorsqu'il termine, l'équipement nous alerte via un signal sonore. .

Température

- Examine automatiquement la température ambiante.

- Pressez la touche "SET" afin de sélectionner le mode pour présenter la température [degrés Celsius ou Fahrenheit].

Mode musique

- Dans le mode normal, pressez la touche "DOWN" afin de commencer ou arrêter la reproduction.

Le dispositif est fourni avec une pile CR2025 incluse.

FONCTIONNEMENT BASIQUE:

- Lors de l'insertion de la pile, l'appareil se met en route avec un signal sonore et présente l'heure prédéfinie [“12:00”].

- En mode normal, pressez la touche "MODE" afin de rentrer dans le menu des définitions, selon la séquences suivante:

Mode normal // Format 12Hr/24Hr // Définition de l'alarme

Rappel d'anniversaire // Chronomètre

- En mode normal, avec l'alarme actif, pressez la touche "UP" afin d'activer ou désactiver la fonction "snooze".

- En mode normal, pressez la touche "DOWN" afin d'activer ou désactiver la musique. En activant, le dispositif joue de façon aléatoire 7 musiques pré-définies.

- En mode normal, pressez la touche "SET" afin de changer les degrés [Celsius ou Fahrenheit].

- Avec les heures dans le display, pressez "UP" ou "DOWN" afin de changer le format de présentation des heures [12h/24h].

- En mode alarme, pressez "SET" + "UP" afin d'activer. L'icone de l'alarme apparaîtra. Il existe 7 musiques afin de choisir le signal d'alarme et aussi 2 tonalités de "bip". Afin de sortir de ce menu, pressez une nouvelle fois la touche "SET". Lorsque l'heure définie pour l'alarme arrive, le dispositif sonnera pendant 1 minute. Si vous activez la fonction "snooze" [répétition de l'alarme], celui-ci sonnera toutes les 3 minutes 4 fois.

- En mode rappel d'anniversaire, pressez "SET" + "UP" afin de définir le jour et l'heure du rappel. Afin de sortir de ce menu, pressez à nouveau la touche "SET". Lorsqu'on arrive à cette date et heure, une musique d'anniversaire sonnera pendant 5 minutes.

- Afin d'activer le mode chronomètre et définir le mode souhaité, pressez "SET" + "UP"/"DOWN". Lorsque le temps définit se termine [arrivé à "00:00"], le dispositif émettra un signal sonore durant 1 minute et le temps "00:00" restera intermittent.

- Dans n'importe quel mode/menu, dans le cas où il n'y a pas d'activité durant un période de 1 minute, le dispositif revient au menu initial.

MODÉ NORMAL:

- Lors de l'insertion de la pile, l'appareil commence avec l'heure prédéfinie [“12:00”].

- Définition des heures: Pressez "MODE" afin de choisir le format et l'heure. Afin de définir l'heure, pressez "SET" + "UP"/"DOWN". La séquence des numéros est la suivante : heures, minutes, années, mois et jour.

- Intervalle de temps: Année, depuis 2000 à 2099. Mois: 1 a 12, Jour: 1 a 31. Heures: 1 à 12 ou 00 a 23. Minutes: 0 a 59.

- Lors de l'ajustement de l'heure ou minutes, le champ suivant reste à zéro.

- Lors de la définition de la date, la semaine et le jour alternent automatiquement, de Mon (lundi) a SUN [dimanche].

- S'il n'y a pas de registre pendant une minute, l'écran montre la dernière définition gardée.

- Format 12H/24H: Pressionnez "MODE" afin de sélectionner le format des heures, avec l'aide des touches "UP" e "DOWN".

ALARME E REPETITION DE L' ALARME [SNOOZE]:

- En mode normal, afin de définir l'alarme, pressez "MODE" 2 fois ou pressez "ALARM" 1 fois.

Définir alarme:

- Pressez "SET" + "UP"/"DOWN" afin de sélectionner les heures, minutes et son de l'alarme.

- Afin de ne pas répéter l'alarme, ne pas activer "snooze". L'alarme ne retiendra qu'une seule fois pendant une minute.

- Pour répéter l'alarme, activez la fonction "snooze". L'alarme sonnera toutes les 3 minutes pendant une minute, répétant 4 fois jusqu'à ce que l'alarme se déclenche.

- Appuyez sur "UP" pour désactiver le "snooze".

MODÉ RAPPEL ANNIVERSAIRE:

- En mode normal, appuyez 3 fois sur la touche "MODE" pour entrer les paramètres de ce menu.

Réglage de l'anniversaire:

- Appuyez sur "SET" + "UP" / "DOWN" pour régler la date et l'heure, en suivant la séquence: heure - minute - année - mois - jour

- Une chanson d'anniversaire sonnera pendant 5 minutes lorsque la date et l'heure définies arriveront.

MODÉ CHRONOMETRE:

- En mode normal, appuyez 4 fois sur "MODE" pour entrer les réglages de ce menu.

- Réglage de l'heure: Appuyez sur "SET" + "UP" / "DOWN", en suivant la séquence: heure - minute - départ - sortie.

- Intervalle de temps: Heure: 0-23, Minutes: 0-59.

- Lorsque le temps est écoulé, une alarme retentit et l'écran est mis à zéro dans tous les champs (heures, minutes et secondes).

MODÉ TEMPERATURE:

- La température sera toujours visible.

- Appuyez sur "SET" pour sélectionner / modifier l'échelle des degrés [Celsius ou Fahrenheit].

MODÉ MUSIQUE:

- En mode normal, appuyez sur "DOWN" pour activer le menu de musique.

- Lorsqu'il est activé, l'appareil lit aléatoirement 7 morceaux prédéfinis.

LI) PORTARE CON OROLOGIO DIGITALE

Modalità normale

- Mostra le ore, nei formati 12h o 24h [puoi selezionare il formato che più ti piace], la data [dal 2000 al 2009], la settimana e la temperatura.

Funzione allarme e ripetizione [snooze]

- Allarme diario con funzione di ripetizione [snooze], con 9 musiche disponibili.

Funzione promemoria di compleanno

- Possibilità di salvare date speciali e promemoria con allarmi.

Funzione cronometro

- Permette contare o definire il tempo in frazioni di secondi [il contagio può essere dalle 23:59 fino alle 00:00]. Terminando il conteggio, il dispositivo emette un avviso sonoro.

Temperatura

- Controlla automaticamente la temperatura ambiente.

- Premere il pulsante "SET" per selezionare il formato di presentazione della temperatura [gradi Celsius o Fahrenheit].

Modalità musica

- In modalità normale, premere il pulsante "DOWN" per iniziare la riproduzione.

La pila CR2025 è inclusa nel prodotto.

FUNZIONAMENTO GENERALE:

- Inserendo la pila, il dispositivo inizia con un avviso sonoro e mostra l'ora predefinita [“12:00”].

- In modalità normale, premere il pulsante "MODE" per entrare nel menu definizioni, seguendo l'ordine:

Modalità normale // Formato12H/24H // Definizione allarme

Promemoria di compleanno // Cronometro

- In modalità normale, con l'allarme attivo, premere il pulsante "UP" per attivare o disattivare la funzione "snooze".

- In modalità normale, premere il pulsante "DOWN" per attivare o disattivare la musica. Attivandola, il dispositivo riprodurrà in modo casuale 7 musiche predefinite.

- In modalità normale, premere il pulsante "SET" per alterare la scala di misura dei gradi [Celsius o Fahrenheit].

- Visualizzando le ore sul display, premere "UP" o "DOWN" per alterare il formato di presentazione dell'ora [12H/24H].

- In modalità allarme, premere "SET" + "UP" per attivarlo. Sul display apparirà il simbolo di allarme. È possibile scegliere il suono allarme tra 7 musiche e 2 "bip". Per uscire da questo menu, premere di nuovo il pulsante "SET". Quando sarà l'ora definita per l'allarme, il dispositivo suonerà per 1 minuto. - Se si attiva la funzione "snooze" [ripetizione dell'allarme], questo suona ogni 3 minuti fino a 4 volte. - In modalità promemoria di compleanno, premere "SET" + "UP" per definire il giorno e l'ora del promemoria. Per uscire da questo menu, premere di nuovo il pulsante "SET". Quando sarà il giorno e ora definite, la musica di compleanno suonerà per 5 minuti.

- Per attivare la modalità cronometro e definire il tempo da cronometrare, premere "SET" + "UP"/"DOWN". Terminando il tempo definito [larrivando a 00:00], il dispositivo emetterà un avviso sonoro durante 1 minuto e il display "00:00" lampeggerà.

- In qualsiasi modo/menu, caso non ci sia nessuna attività di definizione per 1 minuto, il dispositivo ritorna al menu iniziale.

MODALITÀ NORMALE:

- Inserendo la pila, il dispositivo inizia con l'ora predefinita [“12:00”].

- Definizione dell'ora: Premere "MODE" per scegliere il formato dell'ora. Per definire l'ora, premere "SET" + "UP"/"DOWN". La sequenza dei numeri è la seguente: ora, minuti, anno, mese, giorno.

- Intervallo di tempo: Ano: dal 2000 al 2099. Mese: 1 a 12. Giorni: 1 a 31. Ore: 1 a 12 o 00 a 23. Minuti: 0 a 59.

- Configurando l'ora o i minuti, il campo seguente mostrerà 0.

- Definendo la data, la settimana e il giorno della settimana si alterneranno in automatico da Mon [Lunedì] a SUN [Domenica].

- Se non c'è nessun registro di configurazione per 1 minuto, il quadrante mostrerà l'ultima configurazione salvata.

- Formato 12H/24H: Premere MODE per selezionare il formato di presentazione dell'ora, premendo il pulsante UP o DOWN.

ALLARME E RIPETIZIONE DI ALLARME [SNOOZE]:

- Sul modo normale, per definire l'allarme, premere MODE 2 volte o premere ALARM 1 volta.

Definire l'allarme:

- Premere SET + UP/DOWN per selezionare la ora, minuti e musica di allarme.

- Per non ripetere l'allarme, non attivare il modo snooze. L'allarme suonerà un'unica volta durante 1 minuto.

- Per ripetere l'allarme, attivare la funzione snooze. L'allarme suonerà ogni 3 minuti durante 1 minuto, ripetendosi fino a 4 volte.

- Premere UP per spendere lo snooze.

MODO PROMEMORIA DI COMPLEANNO:

- Sul modo normale, premere il pulsante MODE 3 volte per entrare in questo menu di definizioni

Definizione della data di compleanno:

- Premere SET+ UP/DOWN per definire la data e l'ora, secondo la sequenza:

ora-minuto-anno-mese-giorno.

- Una musica di compleanno suonerà per 5 minuti quando la data e l'ora definite arrivano.

MODO CRONOMETRO:

Sul modo normale, premere MODE 4 volte per entrar in questo menu di definizioni.

- Definizione del tempo: Premere SET+UP/DOWN, secondo la sequenza: ora-minuto-inizio-uscire.

- Intervallo di tempo: Ora: 0 a 23, Minuto: 0-59.

- Quando termina il tempo, suonerà un allarme e il cronometro rimane a zero in tutti i campi [ora, minuti, secondi].

MODALITÀ TEMPERATURA:

- La temperatura sarà sempre visibile.

- Premere "SET" per selezionare/modificare la scala di misura dei gradi [Celsius o Fahrenheit].

MODALITÀ MUSICA:

- In modalità normale, premere "DOWN" per attivare il menu musica.

- Attivandolo, il dispositivo riprodurrà casualmente 7 musiche predefinite.

DEI) KUGELSCHREIBERHALTER MIT DIGITALUHR

Normal Modus

Stundenanzeige, in den Formaten 12 Std oder 24 Std [Sie können das für Sie beste Format auswählen], das Datum [seit 2000 bis 2099], die Woche und die Temperatur.

Alarm und Wiederhol-Modus [snooze]

Tägliches Alarm mit Wiederholfunktion [snooze], mit 9 Musiken verfügbar.

Modus Geburtstag-Reminder

Möglichkeit spezielle Daten einzugeben/zu speichern und Alarm zu setzen.

Modus Stoppuhr

Erlaubt Berechnung und Definition der Zeit in Sekundenbruchteilen [die Zählung geht von 23:59 bis 00:00]. Beim beenden der Zählung gibt das Gerät ein Signalton.

Temperatur

Prüft automatisch die Temperatur.

Drücken Sie die Taste "SET" um das Modus auszuwählen mit welchem die Temperatur angezeigt werden soll [Grad Celsius oder Fahrenheit].

Musik Modus

Im normal Modus, drücken Sie die Taste "DOWN" um die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen.

Das Gerät wird bereits mit einer Batterie CR2025 geliefert.

BASISFUNKTION:

- Beim einlegen der Batterie, startet das Gerät mit einem Geräuschsignal und zeigt die voreingestellte Uhrzeit [“12:00”] an.

- Im Normalmodus, drücken Sie die Taste "MODE" um ins Menu der Definitionen zu gelangen, gemäss Reihenfolge:

Normalmodus // Zeitformat 12Std/24Std // Alarmdefinition

Geburtsztag-Reminder // Stoppuhr

- Im Normalmodus, mit aktivem Alarm, drücken Sie die Taste "UP" um die Funktio "snooze" zu starten oder zu stoppen.

- Im Normalmodus, drücken Sie die Taste "DOWN" um die Musik zu starten oder zu stoppen. Beim Start, spielt das Gerät wahllos 7 voreingestellte Songs.

- Im Normalmodus, drücken Sie die Taste "SET" um den Mess-Massstab zu ändern [Celsius oder Fahrenheit].

- Mit dem Display der Uhrzeit, drücken Sie "UP" oder "DOWN" um das Format der Stunden zu ändern [12Std/24Std].

- Im Alarm-Modus, drücken Sie "SET" + "UP" zum aktivieren. Es erleuchtet das Icon des Alarms in der Anzeige. Es existieren 7 Songs zur Auswahl des Alarm Signals und noch 2 Töne "bip". Um dieses Menu zu verlassen, drücken Sie nochmals die Taste "SET". Wenn die Alarm Uhrzeit erreicht ist, klingelt das Gerät während 1 Minute. Wenn die Funktion "snooze" gestartet wird, dann klingelt es alle 3 Minuten bis zu 4 Mal.

- Im Alarm-Modus, drücken Sie "SET" + "UP" zum aktivieren. Es erleuchtet das Icon des Alarms in der Anzeige. Es existieren 7 Songs zur Auswahl des Alarm Signals und noch 2 Töne "bip". Um dieses Menu zu verlassen, drücken Sie nochmals die Taste "SET". Wenn die Alarm Uhrzeit erreicht ist, kling