



FR

Cet appareil,
ses piles
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES


NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUALE DI ISTRUZIONI

BEDIENTUNGSANLEITUNG



HOW TO USE:

- Use the right main power switch to turn the game machine ON and fully OFF.
- After powering on, press the ON/OFF front key to turn on the screen.
- When playing a game press play/pause once to pause the game and press again to resume the game.
- When the game is paused you can press ON/OFF front key to turn off the screen. To resume the game, press ON/OFF front key once and then play/pause to keep playing where you've left.
- Press reset key to reset all high scores.

Note: if you switch to OFF the right main power button all system is shut down and reset, it will not be possible to resume any paused game and all high score records are also deleted.

To keep the high score records and ability to resume games just turn on and off the screen using the ON/OFF front key.

SELECTING A GAME:

- Use the rotate key to cycle through the 26 game categories from A to Z.
- Each category has a different style of puzzle/action game.
- Use the up/down arrow keys to cycle through the 99 game variations within each category (1-99 in descending order with up, 99-1 in ascending order with down).

ADJUSTING SETTINGS:

- Use the left/right arrow keys to adjust the game speed [0-10] and level [0-10].
- Use the left volume knob to adjust the sound level.

PLAYING THE GAMES:

- The gameplay controls vary across the different game categories:

GAME DIRECTORY AND TIPS:

A- Tank Battle - Shoot tanks using the rotate key. Eliminate tanks to gain 100 points each.

B- Ping Pong - Move the paddle left/right, press rotate to hit the ball. Eliminate bricks for 100 points each. Game is over if the ball hits the bottom.

C- Double Ping Pong - Same as B but with paddles on top and bottom.

D- Little Bee - Move the cannon left/right, press rotate to shoot bullets. Eliminate bricks for 100 points each. Game over if hit by falling bricks.

E- Wind Tunnel Ball - Move the paddle left/right, press rotate to launch the ball. Ball goes through moving barriers, gain 100 points for each slot filled.

F- Racing Game - Avoid crashing into other cars. Gain 100 points for each car passed. Speed increases at higher scores.

G- Obstacle Racing - Remember and repeat the displayed sequence by moving left/right/up/down. Sequence gets longer each round, incorrect input ends game.

H- Shooting Disappear Game - Bricks fall from top, move cannon left/right and press rotate to shoot and eliminate bricks.

I- Shooting Fill Game - Fill up rows to clear lines. Each start pattern is different.

J- Greedy Snake - Move the snake up/down/left/right, eat target beans, hitting border causes game over.

K- Frog Crossing River - The frog (square) crosses a river by avoiding flowing bricks/obstacles.

L to Z- Various Tetris games.

WARNING!

- Do not expose the product to direct sunlight, heat sources, high humidity, water or other liquids and temperatures above 40 °C.
- Do not drop or excessively shake the product. Improper use of this product may compromise its durability and functionality as well as the user's safety.
- Keep the device out of reach of children.
- Use a soft, lint-free cloth to clean the product's surface. Avoid using harsh chemicals or solvents, as they can damage the product's finish.



hidea™

REF. 97180
E.U. Registration No. 501888640| NI Murte de, Lt 5 , 3060-372 Murte de, Portugal
U.K. Company No. 11414885| 4th Floor, The Anchorage, 34 Bridge Street, Reading, England, RG1 2LU
NOI Registration No. 925239917| C. J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norway
CH Business ID No. CHE-356,553,270| Henric Petri-Strasse 35, 4010 Basel, Switzerland

PTI JOGO DE TETRIS CLÁSSICO

INFORMAÇÕES GERAIS:

1- Botão de volume

2- Botões de direção

3- Botão ON/OFF

4- Botão de reset

5- Iniciar/Pausar

6- Botão de rotação

7- Interruptor de alimentação (ON/OFF);

INCLUI: Inclui 3 pilhas AAA

MODOS DE UTILIZAÇÃO:

- Desligue o botão Ligar/Desligar do lado direito para cima para ativar a máquina e para baixo para desligar completamente.

- Depois de ativar, pressione o botão Ligar/Desligar da frente para ligar o ecrã.

- Quando estiver a jogar pressione Play/Pause uma vez para parar o jogo e pressione novamente para retomar.

- Quando o jogo é colocado em pausa, poderá pressionar o botão Ligar/Desligar da frente para desligar o ecrã. Para retomar o jogo, pressione o botão Ligar/Desligar da frente uma vez e depois pressione novamente o botão Play/Pause e poderá continuar a jogar onde parou.

- Pressione o botão "Reset" para limpar todos os resultados.

Nota: Se desligar o botão Ligar/Desligar da direita para baixo, todo o sistema reiniciará e não será possível retomar o jogo em pausa e os registos de resultados serão também eliminados.

Para manter os registos e a possibilidade de retomar os jogos, ligue ou desligue o aparelho apenas usando o botão Ligar/Desligar da frente.

SELECIONAR UM JOGO:

- Use o botão "Rodar" para percorrer as 26 categorias de jogos, de A a Z.

- Cada categoria tem um tipo diferente de puzzle/jogo.

- Use as setas para cima/para baixo para percorrer as 99 variações dentro da mesma categoria (1-99 por ordem decrescente usando a seta para cima, 99-1 por ordem crescente com a seta para baixo).

AJUSTAR CONFIGURAÇÕES:

- Use as setas esquerda/direita para ajustar a velocidade dos jogos [0-10] e o nível [0-10], respectivamente.

- Use a roda do lado esquerdo para ajustar o volume de som.

JOGAR OS JOGOS:

- Os controlos de jogo variam de acordo com as diferentes categorias:

DIRETÓRIO DE JOGOS E DICAS:

A- Tank Battle - Dispare contra os tanques usando o botão Rotate. Elimine os tanques e ganhe 100 pontos por cada um.

B- Ping Pong - Movimento a barra em baixo entre esquerda e direita e pressione o botão "Rotate" para impulsionar a bola. Elimine os blocos de cima e ganhe 100 pontos por cada um. O jogo termina se a bola atingir o chão.

C- Double Ping Pong - Igual ao jogo B mas com barras em cima e em baixo.

D- Little Bee - Movimento o canhão entre esquerda e direita e pressione o botão "Rotate" para disparar as balas. Elimine os blocos e ganhe 100 pontos por cada um. O jogo termina se for atingido por algum dos blocos que caem.

E- Wind Tunnel Ball - Movimento a barra entre esquerda e direita e pressione o botão "Rotate" para lançar a bola. A bola passa entre as barreiras e ganha 100 pontos por cada passagem completa.

F- Racing Game - Evite embater nos outros carros. Ganha 100 pontos por cada carro ultrapassado. A velocidade aumenta à medida que os pontos se elevam.

G- Obstacle Racing - Memorize e repita a sequência apresentada através da movimentação das setas. A sequência vai ficando mais longa em cada ronda e um movimento incorreto termina o jogo.

H- Shooting Disappear Game - Conforme os blocos caem do topo, movimento o canhão entre esquerda e direita e pressione o botão "Rotate" para disparar e eliminar os blocos.

I- Shooting Fill Game - Preencha as colunas para completar as linhas. Cada padrão de início é diferente.

J- Greedy Snake - Movimento a cobra para cima/baixo/esquerda/direita, comendo os blocos e evitando as bordas para não perder o jogo.

K- Frog Crossing River - O sapo (quadrado) atravessa o rio evitando os blocos/obstáculos.

L to Z- Várias variantes de Tetris.

ATENÇÃO!

- Não coloque o produto em exposição solar direta, fontes de calor, humidade elevada, água ou outros líquidos, nem a temperaturas acima de 40°C.

- Não deixe cair nem agite demasiado o produto. O uso impróprio pode comprometer a durabilidade e funcionalidade do artigo, bem como a segurança do utilizador.

- Manter fora do alcance das crianças.

- Utilize um pano macio e sem fios para limpar a superfície do produto. Não utilize químicos ou solventes, pois poderão danificar o acabamento do produto.

CZ| KLASICKÁ LOGICKÁ HRA TETRIS

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

1- Tlačítko hlasitosti

2- Směrová tlačítka

3- Tlačítko ZAP/VYP

4- Resetovací tlačítko

5- Start/Pauza

6- Tlačítko otáčení

7- Hlavní vypínač ZAP/VY.

OBSAHUJE: 3 x AAA baterie,

NÁVOD K POUŽITÍ:

- K zapnutí a úplnému vypnutí herního stroje použijte pravý hlavní vypínač.

- Po zapnutí stisknutím předního tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete obrazovku.

- Když hráte hru, stiskněte jednou play/pause pro pozastavení hry a pro pokračování ve hře stiskněte znovu.

- Když je hra pozastavena, můžete stisknutím předního tlačítka zapnutí/vypnutí vypnout obrazovku. Chcete-li pokračovat ve hře, stiskněte jednou přední tlačítko zapnutí/vypnutí a poté přehrajte/pozastavte, abyste mohli pokračovat tam, kde jste skončili.

- Stisknutím tlačítka reset resetujete všechny nejvyšší skóre.

Všimněte si, že pokud vypnete pravé hlavní tlačítko napájení, celý systém se vypne a resetuje, nebude možné obnovit pozastavenou hru a všechny záznamy o nejvyšším skóre budou také vymazány.

Chcete-li udržet rekordy nejvyššího skóre a schopnost pokračovat ve hrách, stačí zapnout a vypnout obrazovku pomocí předního tlačítka zapnutí/vypnutí.

VYBĚR HRY:

- Pomocí otočného tlačítka můžete procházet 26 kategoriemi her od A do Z.

- Každá kategorie má jiný styl puzzle/akční hry.

- Pomocí kláves se šipkami nahoru/dolů můžete procházet 99 variantami her v každé kategorii (1-99 v sestupném pořadí s nahoru, 99-1 ve vzestupném pořadí s dolů).

ÚPRAVA NASTAVENÍ:

- Pomocí šipek doleva/doprava upravte rychlost hry [0-10] a úroveň [0-10].

- Pomocí levého ovladače hlasitosti upravte úroveň zvuku.

HRANÍ HER:

- Ovládací prvky hry se liší v různých kategoriích her:

ADRESÁŘ HER A TIPY:

A - Tanková bitva - Střílejte na tanky pomocí otočného tlačítka. Odstraňte tanky a získajte každý 100 bodů.

B - Ping Pong - Pohybujte pádem doleva/doprava, stiskněte rotaci, abyste trefili míček. Odstraňte cihly za 100 bodů za každou. Hra končí, pokud míč dopadne na dno.

C - Double Ping Pong - Stejně jako B, ale s pádly nahore a dole.

D - Little Bee - Pohybujte kanónem doleva/doprava, stisknutím otáčení střílejte kulky. Odstraňte cihly za 100 bodů za každou. Hra končí, pokud je zasažen padajícími cihlami.

E - Koule ve větrném tunelu - Pohybujte pádem doleva/doprava, stisknutím rotace vypusťte míč. Míč projde pohyblivými překážkami a za každý zaplněný slot získáte 100 bodů.

F - Racing Game - Vyhnete se nárazů do jiných aut. Získejte 100 bodů za každý projetý vůz. Rychlost se zvyšuje s vyšším skóre.

G - Závozy s překážkami - Zapamatujte si a opakuje zobrazenou sekvenci pohybem doleva/doprava/nahoru/dolů. Sekvence se každé kolo prodlužuje, nesprávné zadání hry ukončí.

H - Shooting Disappear Game - Cihly padají shora, pohněte dělem doleva/doprava a stisknutím otáčení střílejte a likvidujte cihly.

I - Shooting Fill Game - Vyplněte řádky, abyste vymazali čáry. Každý vzor startu je jiný.

J - Greedy Snake - Pohybujte hadem nahoru/dolů/doleva/doprava, jezte cílové fazole, zásah hranice způsobí konec hry.

K - Frog Crossing River - Žába (čtverec) překročí řeku tak, že se vyhýbá tekoucím cihlám/překážkám.

L až Z - Různé hry Tetris.

VAROVÁNÍ!

- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla, vysoké vlhkosti, vodě nebo jiným kapalinám a teplotám nad 40 °C.

- Zabraňte pádu nebo nadměrnému oteřsu produktu. Nesprávné použití tohoto produktu může ohrozit jeho životnost a funkčnost a také bezpečnost uživatele.

- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

- K čištění povrchu výrobku používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla, protože mohou poškodit povrchovou úpravu produktu.

ESI JUEGO CLÁSICO DE ROMPECABEZAS TETRIS

INFORMACIONES BÁSICAS:

- 1- Botón de volumen
 - 2- Botones de dirección
 - 3- Botón ENCENDIDO/APAGADO
 - 4- Botón de reinicio
 - 5- Inicio/Pausa
 - 6- Botón de rotación
 - 7- Interruptor de alimentación principal ON/OFF
- INCLUYE:** 3 pilas AAA

MODO DE UTILIZACIÓN:

- Utiliza el interruptor de alimentación principal derecho para encender y apagar completamente la máquina de juego.
- Después de encenderlo, presiona la tecla frontal de encendido/apagado para encender la pantalla.
- Cuando juegues, presiona reproducir/pausar una vez para pausar el juego y presiona nuevamente para reanudarlo.
- Cuando el juego está en pausa, puedes presionar la tecla frontal de encendido/apagado para apagar la pantalla, Para reanudar el juego, presiona la tecla frontal de encendido/apagado una vez y luego reproducir/pausar para seguir jugando donde lo dejó.
- Presiona la tecla Restablecer para restablecer todas las puntuaciones altas.

Nota: Ten en cuenta que si apagas el botón de encendido principal derecho, todo el sistema se apaga y se reinicia, y no será posible reanudar ningún juego en pausa, y todos los registros de puntuación más alta también se eliminarán. Para mantener los registros de puntuación más altos y la posibilidad de reanudar los juegos, simplemente enciende y apaga la pantalla usando la tecla frontal de encendido/apagado.

SELECCIONAR UN JUEGO:

- Utiliza la tecla de rotación para recorrer las 26 categorías de juegos de la A a la Z.
- Cada categoría tiene un estilo diferente de juego de rompecabezas/acción.
- Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para recorrer las 99 variaciones de juego dentro de cada categoría (1-99 en orden descendente con arriba, 99-1 en orden ascendente con abajo).

CONFIGURACIÓN:

- Utiliza las teclas de flecha izquierda/derecha para ajustar la velocidad del juego [0-10] y el nivel [0-10].
- Utiliza la tecla de volumen, izquierda, para ajustar el nivel de sonido.

JUGAR

- Los controles del juego varían según las diferentes categorías de juegos:

DIRECTORIO DE JUEGOS Y CONSEJOS:

- A- Batalla de tanques: dispara a los tanques usando la tecla de rotación. Elimina tanques para ganar 100 puntos cada uno.
- B- Ping Pong - Mueve la paleta hacia la izquierda/derecha, presione girar para golpear la pelota. Elimina ladrillos por 100 puntos cada uno. El juego termina si la pelota toca fondo.
- C- Ping Pong doble - Igual que B pero con paletas arriba y abajo.
- D- Little Bee - Mueve el cañón hacia la izquierda/derecha, presiona rotar para disparar balas. Elimina ladrillos por 100 puntos cada uno. El juego termina si le golpean los ladrillos que caen.
- E- Bola de túnel de viento: mueve la paleta hacia la izquierda/derecha, presiona rotar para lanzar la bola. La bola atraviesa barreras móviles y gana 100 puntos por cada espacio ocupado.
- F- Juego de carreras: evita chocar contra otros coches. Gana 100 puntos por cada coche pasado. La velocidad aumenta con puntuaciones más altas.
- G- Carreras de obstáculos: recuerda y repite la secuencia mostrada moviéndote hacia la izquierda/derecha/arriba/abajo. La secuencia se hace más larga en cada ronda. La entrada correcta termina el juego.
- H- Juego de disparos y desaparición: los ladrillos caen desde arriba, mueve el cañón hacia la izquierda o hacia la derecha y presiona rotar para disparar y eliminar los ladrillos.
- I- Juego de disparos y relleno: llena filas para borrar líneas. Cada patrón de inicio es diferente.
- J- Serpiente codiciosa: mueve la serpiente hacia arriba/abajo/izquierda/derecha, come los frijoles objetivo, golpear el borde provoca que el juego termine.
- K- Rana cruzando el río: la rana [cuadrado] cruza un río evitando ladrillos/obstáculos que fluyen.
- L a Z- varios juegos de Tetris.

¡ATENCIÓN!

- No expongas el producto a la luz solar directa, fuentes de calor, humedad elevada, agua u otros líquidos ni temperaturas superiores a 40 °C.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No dejes caer ni agites excesivamente el producto. El uso inadecuado de este producto puede comprometer su durabilidad y funcionalidad así como la seguridad del usuario.
- Utiliza un paño suave y sin pelusa para limpiar la superficie del producto. Evita el uso de productos químicos o disolventes agresivos, ya que pueden dañar el acabado del producto.

FRI JEU DE PUZZLE TETRIS CLASSIQUE

INFORMATIONS DE BASE :

- 1- Bouton de volume
 - 2- Boutons directionnels
 - 3- Bouton marche/arrêt
 - 4- Bouton de réinitialisation
 - 5- Démarrage/Pause
 - 6- Bouton de rotation
 - 7- Interrupteur d'alimentation principal marche/arrêt
- INCLUS:** 3 piles AAA.

MODE D'EMPLOI :

- Utilisez l'interrupteur principal pour allumer et éteindre complètement la machine.
- Une fois l'appareil allumé, appuyez sur la touche frontale on/off pour allumer l'écran.
- Lorsque vous jouez à un jeu, appuyez une fois sur play/pause pour mettre le jeu en pause et appuyez à nouveau pour reprendre le jeu.
- Lorsque le jeu est en pause, vous pouvez appuyer sur la touche frontale on/off pour éteindre l'écran. Pour reprendre le jeu, appuyez une fois sur la touche frontale on/off, puis sur play/pause pour reprendre le jeu là où vous l'avez laissé.
- Appuyez sur la touche reset pour réinitialiser tous les meilleurs scores.

Remarque : si vous éteignez le bouton d'alimentation principal, tout le système s'éteint et est réinitialisé, il ne sera pas possible de reprendre une partie interrompue et tous les scores élevés seront également effacés. Pour conserver les records de score et la possibilité de reprendre les jeux, il suffit d'allumer et d'éteindre l'écran à l'aide de la touche frontale on/off.

SELECTION D'UN JEU

- Utilisez la touche de rotation pour parcourir les 26 catégories de jeux de A à Z.
- Chaque catégorie propose un style différent de jeu de puzzle/d'action.
- Utilisez les touches fléchées haut/bas pour faire défiler les 99 variantes de jeu de chaque catégorie (1-99 par ordre décroissant avec le haut, 99-1 en ordre croissant avec le bas).

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

- Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour régler la vitesse [0-10] et le niveau [0-10] du jeu.
- Utilisez le bouton de volume gauche pour régler le niveau sonore.

JOUER

- Les commandes de jeu varient d'une catégorie de jeu à l'autre :

RÉPERTOIRE DES JEUX ET ASTUCES :

- A- Bataille de chars - Tirez sur des chars à l'aide de la touche de rotation. Éliminez les chars pour gagner 100 points chacun.
- B- Ping Pong - Déplacez la raquette vers la gauche/droite, appuyez sur la touche de rotation pour frapper la balle. Éliminez les briques pour gagner 100 points chacun. La partie est terminée si la balle touche le fond.
- C- Double Ping Pong - Identique à B mais avec des palettes en haut et en bas.
- D- Little Bee - Déplacez le canon à gauche/droite, appuyez sur la touche rotative pour tirer des balles. Éliminez les briques pour 100 points chacun. La partie est terminée si vous êtes touché par des briques qui tombent.
- E- Wind Tunnel Ball - Déplacez la palette vers la gauche/droite, appuyez sur rotation pour lancer la balle. La balle passe à travers des barrières mobiles, gagne 100 points pour chaque emplacement rempli.
- F- Jeu de course - Évitez de percuter les autres voitures. Gagnez 100 points pour chaque voiture dépassée. La vitesse augmente avec le nombre de points.
- G- Course d'obstacles - Mémorisez et répétez la séquence affichée en vous déplaçant à gauche/droite/haut/bas. La séquence s'allonge à chaque tour, une saisie incorrecte met fin au jeu.
- H- Shooting Disappear Game - Des briques tombent d'en haut, Déplacez le canon à gauche/droite et appuyez sur le bouton rotatif pour tirer et éliminer les briques.
- I- Shooting Fill Game - Remplissez les rangées pour effacer les lignes. Chaque modèle de départ est différent.
- J- Greedy Snake - Déplacez le serpent vers le haut/bas/gauche/droite, mangez les haricots ciblés, toucher la bordure entraîne la fin du jeu.
- K- Frog Crossing River - La grenouille [carré] traverse une rivière en évitant les briques qui coulent et les obstacles.
- L à Z- Divers jeux de Tetris.

ATTENTION !

- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, à une forte humidité, à de l'eau ou à d'autres liquides et à des températures supérieures à 40 °C.
- Ne faites pas tomber le produit et ne le secouez pas excessivement. Une utilisation inappropriée de ce produit peut compromettre sa durabilité et sa fonctionnalité, ainsi que la sécurité de l'utilisateur.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer la surface du produit, Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des solvants agressifs, car ils peuvent endommager la finition du produit.

ITÌ CLASSICO GIOCO DI PUZZLE TETRIS

INFORMAZIONI DI BASE:

- 1- Manopola del volume
 - 2- Pulsanti di direzione
 - 3- Tasto ON/OFF
 - 4- Pulsante di ripristino
 - 5- Avvio/Pausa
 - 6- Pulsante Ruota
 - 7- Interruttore di alimentazione principale ON/OFF
- INCLUIDE:** 3 batterie AAA.

MODO DI UTILIZZO:

- Utilizza l'interruttore principale destro per accendere e spegnere completamente la macchina da gioco.
- Dopo l'accensione, premere il tasto frontale on/off per accendere lo schermo.
- Durante l'esecuzione di un gioco, premi play/pausa una volta per mettere in pausa il gioco e premilo nuovamente per riprendere il gioco.
- Quando il gioco è in pausa puoi premere il tasto frontale on/off per spegnere lo schermo. Per riprendere il gioco, premi una volta il tasto anteriore on/off, quindi riproduci/metti in pausa per continuare a giocare dal punto in cui l'avevi lasciato.
- Premere il tasto Reset per ripristinare tutti i punteggi più alti.

Tieni presente: che se disattivi il pulsante di accensione principale destro, tutto il sistema verrà spento e ripristinato, non sarà possibile riprendere alcun gioco in pausa e anche tutti i record dei punteggi più alti verranno eliminati. Per conservare i record dei punteggi più alti e poter riprendere i giochi, basta accendere e spegnere lo schermo utilizzando il tasto frontale on/off.

SELEZIONE DI UN GIOCO:

- Usa il tasto "Ruota" per scorrere le 26 categorie di gioco dalla A alla Z.
- Ogni categoria ha uno stile diverso di puzzle/gioco d'azione.
- Utilizza i tasti freccia su/giù per scorrere le 99 varianti di gioco all'interno di ciascuna categoria (1-99 in ordine decrescente con freccia "su", 99-1 in ordine ascendente con freccia "giù").

REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI:

- Usa i tasti freccia sinistra/destra per regolare la velocità del gioco [0-10] e il livello [0-10].
- Utilizzare la manopola del volume sinistra per regolare il livello del suono.

GIOCARE AI GIOCHI:

- I controlli di gioco variano a seconda delle diverse categorie di gioco:

DIRECTORY DI GIOCO E SUGGERIMENTI:

- A- Battaglia tra carri armati: spara ai carri armati usando il tasto "Ruota". Elimina i carri armati per guadagnare 100 punti ciascuno.
- B- Ping Pong - Muovi la racchetta a sinistra/destra, premi "Ruota" per colpire la palla. Elimina i mattoni per 100 punti ciascuno.
- C- Doppio Ping Pong - Come B ma con paddle in alto e in basso.
- D- Little Bee - Muovi il cannone a sinistra/destra, premi "Ruota" per sparare proiettili. Elimina i mattoni per 100 punti ciascuno.
- E- Wind Tunnel Ball: muovi la racchetta a sinistra/destra, premi "Ruota" per lanciare la palla. La palla attraversa le barriere in movimento, guadagni 100 punti per ogni shot riempito.
- F- Racing Game: evita di scontrarti con altre auto. Guadagna 100 punti per ogni macchina superata. La velocità aumenta con i punteggi più alti.
- G- Corsa a ostacoli: ricorda e ripeti la sequenza visualizzata spostandoti a sinistra/destra/su/giù. La sequenza si allunga ad ogni round, un input errato termina il gioco.
- H- Shooting Disappear Game : i mattoni cadono dall'alto, muovi il cannone a sinistra/destra e premi "Ruota" per sparare ed eliminare i mattoni.
- I- Shooting Fill Game: riempi le righe per cancellare le linee. Ogni modello di partenza è diverso.
- J- Serpente goloso - Muovi il serpente su/giù/sinistra/destra, mangia i fagioli bersaglio, colpire il bordo fa finire il gioco.
- K- La rana attraversa il fiume - La rana [quadrata] attraversa un fiume evitando mattoni/ostacoli che scorrono.
- Dalla L alla Z- Vari giochi di Tetris.

ATTENZIONE!

- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, a fonti di calore, all'umidità elevata, all'acqua o ad altri liquidi e a temperature superiori a 40 °C.
- Non far cadere o scuotere eccessivamente il prodotto. L'uso improprio del prodotto può comprometterne la durata e la funzionalità, nonché la sicurezza dell'utente.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Per pulire la superficie del prodotto, utilizzare un panno morbido e privo di pelucchi. Evitare l'uso di prodotti chimici o solventi aggressivi, che potrebbero danneggiare la finitura del prodotto.

DEI KLASSISCHES PUZZLE-TETRIS-SPIEL

GRUNDEINFORMATIONEN:

- 1- Lautstärkeregler
 - 2- Richtungstasten
 - 3- EIN/AUS-Taste
 - 4- Reset-Taste
 - 5- Start/Pause
 - 6- Drehknopf
 - 7- Hauptsnetzschalter EIN/AUS
- ENTHÄLT:** Enthält 3 AAA-Batterien

VERWENDUNGSWEISE:

- Benutzen Sie den rechten Hauptschalter, um das Spielgerät vollständig ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie nach dem Einschalten die vordere Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm einzuschalten.
- Wenn Sie ein Spiel spielen, drücken Sie einmal Play/Pause, um das Spiel zu unterbrechen, und drücken Sie erneut, um das Spiel fortzusetzen.
- Wenn das Spiel pausiert ist, können Sie die vordere Ein/Aus-Taste drücken, um den Bildschirm auszuschalten. Um das Spiel fortzusetzen, drücken Sie einmal die Taste on/off front und dann play/pause, um dort weiterzuspielen, wo Sie aufgehört haben.
- Drücken Sie die Reset-Taste, um alle Highscores zurückzusetzen.

Hinweis: Wenn Sie die rechte Haupttaste ausschalten, wird das gesamte System heruntergefahren und zurückgesetzt; Es ist dann nicht mehr möglich, ein pausiertes Spiel fortzusetzen, und alle Highscore-Rekorde werden ebenfalls gelöscht. Um Highscores zu speichern und Spiele fortzusetzen, schalten Sie den Bildschirm einfach mit der Ein-/Aus-Schalttaste auf der Vorderseite ein und aus.

SPIEL-AUSWAHL:

- Verwenden Sie die Drehtaste, um durch die 26 Spielkategorien von A bis Z zu blättern.
- Jede Kategorie hat eine andere Art von Rätsel-/Aktionsspiel.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um durch die 99 Spielvarianten innerhalb jeder Kategorie zu blättern (1-99 in absteigender Reihenfolge mit oben, 99-1 in aufsteigender Reihenfolge mit unten).

ANPASSEN DER EINSTELLUNGEN:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten links/rechts, um die Spielgeschwindigkeit [0-10] und den Schwierigkeitsgrad [0-10] einzustellen.
- Verwenden Sie den linken Lautstärkeregler, um den Tonpegel einzustellen.

SPIELEN

- Die Spielsteuerung variiert in den verschiedenen Spielkategorien:
- SPIELVERZEICHNIS UND TIPPS:**
- A- Panzerschlacht - Schießen Sie mit der Drehtaste auf Panzer, Eliminieren Sie die Panzer, um jeweils 100 Punkte zu erhalten.
- B- Ping Pong - Bewegen Sie den Schläger nach links/rechts und drücken Sie die Drehtaste, um den Ball zu treffen. Beseitige die Ziegelsteine für jeweils 100 Punkte. Das Spiel ist vorbei, wenn der Ball den Boden berührt.
- C- Double Ping Pong - Wie B, aber mit Schlägern oben und unten.
- D- Little Bee - Bewege die Kanone nach links/rechts, drücke die Rotationstaste, um Kugeln abzuschießen, Beseitige die Ziegelsteine für jeweils 100 Punkte. Game over, wenn du von herabfallenden Ziegeln getroffen wirst.
- E- Windtunnellball - Bewege das Paddel nach links/rechts, drücke die Rotationstaste, um den Ball abzuschießen. Der Ball fliegt durch die sich bewegenden Hindernisse, für jedes gefüllte Feld gibt es 100 Punkte.
- F- Racing Game - Vermeide es, in andere Autos zu krachen. Erhalte 100 Punkte für jedes überholte Auto. Bei höherer Punktzahl steigt die Geschwindigkeit.
- G- Hindernisrennen - Erinnere dich an die angezeigte Sequenz und wiederhole sie, indem du dich nach links/rechts/oben/unten bewegst. Die Sequenz wird jede Runde länger, eine falsche Eingabe beendet das Spiel.
- H- Shooting Disappear Game - Ziegelsteine fallen von oben herab, Bewegen Sie die Kanone nach links/rechts und drücken Sie die Drehtaste, um die Ziegelsteine abzuschießen und zu entfernen.
- I- Shooting Fill Game - Fülle Reihen auf, um Linien zu entfernen. Jedes Startmuster ist anders.
- J- Gierige Schlange - Bewege die Schlange nach oben/unten/links/rechts, fresse die Zielbohnen, ein Treffer am Rand führt zum Spielende.
- K- Frosch überquert Fluss - Der Frosch [Quadrat] überquert einen Fluss, indem er fließenden Steinen/Hindernissen ausweicht.
- L bis Z- Verschiedene Tetris-Spiele.

ACHTUNG!

- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Wärmequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten und Temperaturen über 40 °C aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schütteln Sie es nicht übermäßig. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann seine Haltbarkeit und Funktionalität sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.