



USER MANUAL // MANUAL DE INSTRUÇÕES NÁVOD K POUŽITÍ // MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION D'UTILISATION // MANUALE DI ISTRUZIONI BEDIENUNGSANLEITUNG



REF. 97390
EU Registration No. 501888640) NI Murte, L1 5, 3060-372 Murte, Portugal
UK Company No. 11414868) 4th Floor, The Anchorage, 34 Bridge Street, Reading, England, RG1 2LU
NO Registration No. 925239917) C. J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norway
CH Business ID No. CHE-356,553,270) Henric Petri-Strasse 35, 4010 Basel, Switzerland
RS Matični broj 21640085) Bul, Kralja Aleksandra Street 61, Belgrade, Serbia

ENI WOODEN WATCH WITH LED DISPLAY

BASIC INFORMATION:

- 1- LED Display
 - 2- SET: Settings button
 - 3/4- UP and DOWN: selection and adjustment button
 - 5- DC 5V input
 - 6- Battery holder box
 - 7- "Reset" button
- INCLUDES: USB/DC 5V cable

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Material: MDF
- Dimensions: 149*41*70mm
- Battery Type: 4 AAA batteries and 1 lithium metal battery
- Functions: clock, date, temperature, alarm
- Voltage: DC 5V / 500mA or 4 AAA batteries

METHOD OF USE:

- The watch works on batteries and electricity.
- a) Battery installation: Remove the battery cover, insert the batteries, and then attach the cover.
- b) Connection to the electric current: Use the 5V USB / DC cable and make sure the adapter is suitable.
- Requirement for power adapter: Input voltage: AC110V~AC240V, 50/60Hz. | Output voltage: DC5V/500mA~1000mA.
- BUTTON FUNCTION INTRODUCTION:**
- SET: Function set button, switch to display time, date and three alarm modes.
- UP: Up-regulation button, adjust value of object upwards in the setting state; switch to display three modes in the normal mode.
- DOWN: Down-regulation button, adjust value of object downwards in the setting state; press to open close voice control function in the normal mode while long press to switch °C/°F.
- The time format can be 12 or 24h.
 - The temperature can be displayed in °C (0 to 50 °C) or °F (32 to 122 °F).
 - The alarm function allows you to set up to 3 different alarm times in 24-hour mode.
 - The alarm sounds for 1 minute; can be turned off by pressing any of the buttons,
 - The luminous intensity of the display decreases automatically from 18:00 (afternoon) to 7:00 (morning).

ALARM SETTING:

- a) Time Setting: In the clock mode, press SET for a long time to enter into 12/24 mode, 12/24 flashes, press UP/DOWN to switch and press SET again to enter into clock setting, clock flashes, press UP/DOWN to adjust clock value; press SET again, minute flashes, press UP/DOWN to adjust minute value and press SET to finish time setting.
- b) Date and Alarm Setting: In the clock mode, press SET momentarily to enter into date display and press SET for a long time to enter into date setting, year flashes, press UP/DOWN to adjust year; press SET again, month flashes, press UP/DOWN to adjust month; press SET again, date flashes, press UP/DOWN to adjust date and time, press SET to finish date setting; press SET to enter into alarm time to set A1 alarm, press UP to set A1 to "ON" or "--"; when set "ON", alarm indicator light is on what means alarm is on; when set "--", alarm indicator light is off what means alarm is off; when enter into "ON" and start up alarm setting, press SET for a long time, alarm flashes, press UP/DOWN to enter into hour adjustment, press SET, minute flashes, press UP/DOWN to adjust alarm minute; press SET to enter into A2 and A3 setting, follow the above steps to set A2 and A3; finally, press SET setting to finish.

VOICE CONTROL FUNCTION:

- After starting up power saving function, clap or make a loud sound to open LED display.
- In voice control mode, it can rouse display when voice in the close range is larger than 60dB.
- RESET:
- When there is error in operation or abnormal condition, please press "RESET" in battery jar to restore to factory settings.

ATTENTION!

- When using product, please keep it dry, ventilated and away from moist, rocking and shaking place with high temperature or changed temperature for using; be careful not to fall when using to avoid damaging corner of product.
- You'd better use high-energy AAA alkaline battery. If it darkens or flashes all the time, it means the power is low and should switch battery timely to avoid cell weeping to damage product. If it cannot walk normally when power is off, please check built-in battery (model: CR2032) and timely change built-in battery.

INFORMAÇÕES COM MOSTRADOR LED

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- 1- Mostrador LED
 - 2- SET: botão de configuração
 - 3/4- UP e DOWN: botão de seleção e regulação
 - 5- Entrada DC 5V
 - 6- Bateria suporte para pilhas
 - 7- Botão "reset"
- INCLUI: cabo USB/ DC 5V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: MDF
- Dimensão: 149*41*70mm
- Tipo de bateria: 4 pilhas AAA e 1 pilha botão de lítio
- Funções: relógio, data, temperatura, alarme
- Voltagem: DC 5V/500mA ou 4 pilhas AAA

MODOS DE UTILIZAÇÃO:

- O relógio funciona a pilhas e a eletricidade.
- a) Instalação da bateria: Retire a tampa da bateria, coloque as pilhas e em seguida fixe a tampa.
- b) Ligação à corrente elétrica: Use o cabo USB/DC 5V e certifique-se que o adaptador é adequado. O adaptador para ligar à corrente deverá ter uma tensão de entrada AC110V ~ AC240V, 50-60Hz e uma tensão de saída DC5V/500mA~1000mA.
- **FUNÇÃO DOS BOTÕES:**
- SET: botão de ajuste de função, permite configurar o produto, alterando no mostrador a data, a hora, a temperatura e os três modos de alarme
- UP: botão de regulação para cima -ajuste o valor do parâmetro para cima no estado de configuração;
- DOWN: botão de regulação para baixo -ajuste o valor do objeto para baixo no estado de configuração;
- pressione para ativar ou desativar a função de controle de voz no modo normal; pressione prolongadamente para alternar °C/°F.
- O formato de hora pode ser 12 ou 24h.
- A temperatura pode ser apresentada em °C (0 a 50 °C) ou °F (32 a 122°F).
- A função alarme permite definir até 3 horários de alarme diferentes no modo 24 horas.
- O som do alarme funciona durante 1 minuto; pode ser desligado ao premir qualquer um dos botões.
- A intensidade luminosa do mostrador diminui de forma automática desde as 18:00 (da tarde) às 7:00 (da manhã).

CONFIGURAÇÃO DE ALARME:

- a) Configuração de hora: no modo de relógio, pressione SET por um longo período de tempo para entrar no modo 12/24, 12/24 pisca, pressione UP / DOWN - para alternar e pressione SET novamente para entrar na configuração do relógio, o relógio pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o relógio valor; pressione SET novamente, o minuto pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o valor do minuto e pressione SET para terminar a configuração do tempo.
- b) Configuração de data e alarme:
- No modo de relógio, pressione SET momentaneamente para entrar na exibição da data e pressione SET por um longo período de tempo para entrar na configuração da data, o ano pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o ano; pressione SET novamente, o mês pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o mês; pressione SET novamente, a data pisca, pressione UP / DOWN para ajustar os dados e a hora, pressione SET para terminar a configuração da data;
 - Pressione SET para entrar na hora do alarme para definir o alarme A1, pressione UP para ajustar A1 para "ON" ou "--"; Quando configurado "ON", a luz indicadora de alarme está ligada o que significa que o alarme está ligado; quando definido "--", a luz indicadora de alarme está desligada o que significa que o alarme está desligado; quando entrar em "ON" e iniciar a configuração do alarme, pressione SET por um longo tempo, o alarme pisca, pressione UP / DOWN para entrar no ajuste da hora, pressione SET, o minuto pisca, pressione UP / DOWN para ajustar o minuto do alarme; pressione SET para entrar em A2 e A3, siga as etapas acima para definir A2 e A3;
 - Por fim, pressione a configuração SET para finalizar.

FUNÇÃO DE CONTROLE DE VOZ:

- Depois de iniciar a função de economia de energia, bata palmas ou emita um som alto para ativar o LED. O modo de controle de voz inicia quando a voz/som é superior a 60dB.

FUNÇÃO RESET:

- Quando há um erro na operação ou apareça algo anormal, pressione "RESET" na bateria para restaurar as configurações de fábrica.

ATENÇÃO!

- Ao usar o produto, mantenha-o seco, ventilado e afastado do local húmido, tenha cuidado para não deixar cair ao usar para evitar criar estragos nos cantos do produto.
- É melhor usar bateria alcalina de alta energia AAA. Se escurecer ou piscar o tempo todo, significa que a carga da bateria é baixa, deve trocar a bateria o mais rápido possível para evitar danos ao produto. Se não funcionar normalmente quando a alimentação estiver desligada, verifique a bateria embutida (modelo: CR2032) e troque atempadamente a bateria incorporada.

CZÍ DŘEVĚNÝ HODINKY S LED DISPLEJEM

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

- 1- LED Displej
 - 2- SET: tlačítko nastavení
 - 3/4- UP a DOWN: tlačítko pro výběr a seřízení
 - 5- Vstup DC 5V
 - 6- Uložení baterií
 - 7- Tlačítko "reset"
- OBSAHUJE: také USB/DC 5V kabel

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Materiál: MDF
- Rozměry: 149*41*70mm
- Typ baterie: 4 baterie AAA a 1 lithiová baterie
- Funkce: hodiny, datum, teplota, budík
- Napětí: DC 5V / 500mA nebo 4 AAA baterie

ZPŮSOB POUŽITÍ:

- Hodinky fungují na baterie i elektřinu.
- a) Instalace baterií: Odstraňte kryt baterií, vložte baterie a poté kryt opět nasadíte.
- b) Připojení k elektrické síti: Použijte 5V USB / DC kabel a ujistěte se, že máte vhodný adaptér. Požadavky na napájecí adaptér: vstupní napětí: AC110V~AC240V, 50/60Hz. | Výstupní napětí: DC5V/500mA~1000mA.
- FUNKCE TLAČÍTEK:**
- SET: Tlačítko pro nastavení funkcí, přepnutí na zobrazení času, data a tří režimů budíku.
- UP: Tlačítko vzestupné regulace, mění hodnoty směrem nahoru od výchozího stavu; přepnutí na zobrazení tří režimů v běžném režimu.
- DOWN: Tlačítko sestupné regulace, mění hodnoty směrem dolů od výchozího stavu; stisknutím aktivujete či zablokujete funkci ovládání hlasem v běžném režimu a podržením tlačítka měníte jednotky měření teploty °C/°F.
- Formát času může být 12 nebo 24 hodin.
 - Teplotu lze zobrazit buďto v °C (0 až 50 °C) nebo °F (32 až 122 °F).
 - Funkce budíku Vám umožňuje nastavit až tři různé časy buzení ve 24hodinovém režimu.
 - Budík vyzvání po dobu 1 minuty; vypnout lze stisknutím libovolného tlačítka.
 - Intenzita osvětlení displeje se automaticky sníží mezi 18:00 (odpoledne) a 7:00 (ráno).

NASTAVENÍ BUDÍKU:

- a) Nastavení času: v režimu hodin podržte tlačítko SET pro vstup do režimu 12/24, 12/24 začne blikat, stiskněte tlačítko UP/DOWN a poté stiskněte znovu tlačítko SET pro vstup do nastavení času, hodiny začnou blikat, pomocí UP/DOWN upravte hodinové hodnoty; opětovným stisknutím SET začnou blikat minuty a pomocí UP/DOWN upravte minutové hodnoty; stisknutím SET ukončíte nastavení času.
- b) Nastavení data a budíku: V režimu hodin stiskněte krátce tlačítko pro vstup do zobrazení data a poté stiskněte SET dlouze pro vstup do nastavení data, začne blikat rok a pomocí tlačítka UP/DOWN jej upravíte; opětovným stisknutím SET začne blikat měsíc, který opět přenesáte pomocí UP/DOWN; dalším stisknutím SET začne blikat datum a pomocí UP/DOWN upravíte datum a čas, dalším stisknutím SET nastavení data ukončíte; stiskněte SET pro vstup do režimu budíku a nastavení A1 budíku, stisknutím tlačítka UP nastavíte A1 na "ON" nebo "--"; pokud je nastaveno "--", indikátor budíku začne svítit, což znamená, že budík je zapnutý; pokud je nastaveno "--", indikátor budíku nesvítí, což znamená, že budík je vypnutý; zvolte-li "ON", vstoupíte do nastavení budíku, stiskněte dlouze SET, budík začne blikat a stisknutím UP/DOWN upravíte hodinu budíku, dalším stisknutím SET začnou blikat minuty, které nastavíte opět pomocí UP/DOWN; stisknutím SET vstoupíte do nastavení A2 a A3, pro nastavení A2 a A3 se řiďte výše popsanými instrukcemi; pro ukončení nastavení stiskněte SET.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ HLASEM:

- Po spuštění funkce úspory energie zatleskáte nebo vydejte hlasitý zvuk, čímž zapnete LED displej. V režimu hlasového ovládání se displej zapne, pokud je hlas v blízkém dosahu vyšší než 60 dB.

RESET:

- V případě, že dojde k chybě v provozu nebo abnormálnímu chování zařízení, stiskněte tlačítko "RESET" v prostoru baterií pro obnovu továrního nastavení.

UPOZORNĚNÍ!

- Při používání výrobku, prosím, dbejte na to, abyste jej udržovali v suchu, na větraném místě a vyhýbejte se vlhkosti, vratkým a třesoucím se místům s vysokou teplotou nebo teplotou nevhodnou pro používání; při používání zařízení dávejte pozor na pády, aby se zabránilo poškození rohů výrobku.
- Raději používejte vysokoeNERGETICKOU baterii AAA. Pokud ztmavne nebo neustále bliká, znamená to, že je energie vybitá a je třeba čas vyměnit baterii, aby nedošlo k poškození výrobku. Pokud při vypnutém napájení zařízení normálně nefunguje, zkontrolujte vestavěnou baterii (model: CR2032) a čas ji vyměňte.

ES| RELOJ DE MADERA CON PANTALLA LED

INFORMACIONES BÁSICAS:

1- Pantalla LED
2- SET: botón de configuración
3/4- UP y DOWN : botón de selección y regulación
5- Entrada DC 5V
6- Caja soporte para pilas
7- Botón "reset"
INCLUYE: cable USB/ DC 5V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: MDF
- Dimensión: 149*41*70mm
- Tipo de batería: 4 pilas AAA y 1 pila de litio
- Funciones: reloj, fecha, temperatura, alarma
- Voltaje: DC 5V/500mA o 4 pilas AAA

MODO DE EMPLEO:

- El reloj funciona con pilas y con conectado a la red eléctrica,
a) Instalación de la batería: Retire la tapa de la batería, ponga las pilas y vuelva a fijar la tapa,
b) Conexión a corriente eléctrica: Use el cable USB/DC 5V y certifique que el adaptador es adecuado, El adaptador para conectar a corriente deberá tener tensión de entrada de AC110V ~AC240V, 50-60Hz y tensión de salida de DC5V/500mA-1000mA.

FUNCIÓN DE LOS BOTONES:

SET: botón de ajuste de función, permite configurar el producto, cambiando en la pantalla la fecha, la hora, la temperatura y los tres modos de alarma,
UP: botón de regulación para arriba - ajuste el valor del parámetro para arriba en el estado de configuración;

DOWN: botón de regulación para bajo - ajuste el valor del objeto para bajo no estado de configuración; presione para activar o desactivar la función de control de voz en modo normal; presione prolongadamente para alternar °C / °F.

- El formato de hora puede ser 12 o 24h.
- La temperatura puede ser presentada en °C [0 a 50°C] o °F [32 a 122°F].
- La función alarma permite definir hasta 3 horarios de alarma diferentes en el modo 24 horas.
- El sonido de la alarma funciona durante 1 minuto; puede ser desconectado al presionar cualquiera de los botones.
- La intensidad luminosa de la pantalla disminuye de forma automática desde las 18:00 (de la tarde) a las 7:00 (de la mañana).

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA:

a) La configuración de hora: en el modo de reloj, presione SET por un largo periodo de tiempo para entrar en modo 12/24, 12/24 parpadea, presione UP / DOWN - para alternar y presione SET de nuevo para entrar en la configuración del reloj, el reloj parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el valor reloj; presione SET de nuevo, el minuto parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el valor del minuto y presione SET para terminar la configuración del tiempo;
b) Configuración de fecha y alarma:

- En modo reloj, presione SET por un momento para entrar en exhibición de fecha y presione SET por un largo periodo de tiempo para entrar en la configuración de la fecha, el año parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el año; presione SET de nuevo, el mes parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el mes y presione SET de nuevo, la fecha parpadea, presione UP / DOWN para ajustar los datos y la hora, presione SET para terminar la configuración de fecha;

- Presione SET para entrar en la hora de la alarma para definir la alarma A1, presione UP para ajustar A1 para "ON" o "-"; cuando configurado "ON", la luz indicadora de alarma está conectada lo que significa que la alarma está conectada; cuando está definida "-", la luz indicadora de alarma está desconectada lo que significa que la alarma está desconectada; cuando entrar en "ON" e iniciar la configuración de la alarma, presione SET por un largo periodo de tiempo, la alarma parpadea, presione UP / DOWN para entrar en el ajuste de hora, presione SET, el minuto parpadea, presione UP / DOWN para ajustar el minuto de la alarma; presione SET para entrar en A2 y A3, siga las etapas indicadas antes de definir A2 e A3;

- Por fin, presione la configuración SET para finalizar.

FUNCIÓN DE CONTROL DE VOZ:

Después de iniciar la función de ahorro de energía, aplaude o emita un sonido alto para activar el LED El modo de control de voz se activa cuando la voz/sonido es superior a 60dB.

FUNCION RESET:

Cuando hay error en la operación o aparece algo anormal, presione "RESET" en la batería para restaurar las configuraciones de fábrica.

¡ATENCIÓN!

- Al utilizar el producto, manténgalo seco, ventilado y lejos de locales húmedos, tenga cuidado para no dejarlo caer y evitar romper las esquinas,
- Recomendar utilización de pilas alcalina de alta energía AAA. Si oscurece o parpadea siempre, significa que la carga de la batería es baja, debe cambiar la batería lo más rápido posible para evitar daños en el producto. Si no funciona normalmente cuando la alimentación está desconectada, verifique la batería embudida (modelo: CR2032) y cambie la batería incorporada.

FRI MONTRE EN BOIS avec ÉCRAN LED

INFORMATIONS BASIQUES:

1- Écran LED
2- SET: bouton de paramètres
3/4- UP et DOWN : bouton de sélection et réglementation
5- Port DC 5V
6- Boîte support pour piles
7- Bouton "reset"
INCLUS: câble USB/ DC 5V

CARATERISTICHE TECHNICHE:

- Matériel : MDF
- Dimensions : 149*41*70mm
- Type de batterie : 4 piles AAA et 1 pile bouton au lithium
- Fonctions : montre, date, température, réveil
- Voltage: DC 5V/500mA ou 4 piles AAA

MODO D'EMPOI:

- La montre fonctionne à piles et à l'électricité,
a) Installation de la batterie: Retirez le couvercle de la batterie, insérez les piles, puis fixes le couvercle,
b) Connection au courant électrique : Utilisez le cable USB/DC 5V et assurez-vous que l'adaptateur est adapté. L'adaptateur d'alimentation doit avoir une tension d'entrée AC110V ~ AC 240V, 50-60 et une tension de sortie DC5V / 500mA - 1000mA.

FUNCTIONS DES BOUTONS:

SET: bouton de réglage de la fonction, vous permet de configurer le produit en changeant la date, l'heure, la température et les trois modes d'alarme dans l'affichage.

UP: bouton de réglage Haut - réglez la valeur du paramètre vers le haut dans l'état de configuration;
DOWN : bouton de réglage Bas - réglez la valeur du paramètre vers le bas dans l'état de configuration ; appuyez sur pour activer ou désactiver la fonction de commande vocale en mode normal ; appuyez longuement pour basculer entre °C / °F.

- Le format de l'heure peut être 12 ou 24h.
- La température peut être affichée en °C [0 a 50°C] ou en °F [32 a 122°F].
- La fonction alarme vous permet de définir jusqu'à 3 horaires d'alarme différents dans le mode 24 heures.
- L'alarme sonne pendant 1 minute ; peut être éteint en appuyant sur n'importe quel bouton.
- L'intensité lumineuse de l'affichage diminue automatiquement de 18h00 (après-midi) à 7h00 (le matin).

CONFIGURATION DE L'ALARME:

a) Configuration de l'heure : en mode horloge, appuyez longuement sur SET pour passer en mode 12/24, 12/24 clignote, appuyez sur UP / DOWN – pour basculer et appuyez à nouveau sur SET pour entrer dans le réglage de l'horloge, l'horloge clignote, appuyez sur UP / DOWN pour régler l'horloge Valeur ; appuyez à nouveau sur SET, les minutes clignotent, appuyez sur UP / DOWN pour régler la valeur des minutes et appuyez sur SET pour terminer le réglage de l'heure,
b) Configuration de la date et alarme :

- En mode horloge, appuyez brièvement sur SET pour accéder à l'affichage de la date et appuyez sur SET pendant une longue période pour entrer le réglage de la date, l'année clignote, appuyez sur UP / DOWN pour régler l'année ; appuyez à nouveau sur SET, le mois clignote, appuyez sur UP / DOWN pour régler le mois ; appuyez à nouveau sur SET, la date clignote, appuyez sur UP / DOWN pour ajuster les données et l'heure, appuyez sur SET pour terminer la configuration de la date;

- Appuyez sur SET pour entrer l'heure de l'alarme pour régler l'alarme A1, appuyez sur UP pour régler A1 sur "ON" ou "-"; Lorsqu'il est réglé sur "ON", le voyant d'alarme est allumé, ce qui signifie que l'alarme est activée; lorsqu'il est réglé sur "-", le voyant d'alarme est éteint, ce qui signifie que l'alarme est désactivé; Lorsque vous entrez "ON" et commencez la configuration de l'alarme appuyez longuement sur SET, l'alarme clignotera appuyez sur UP / DOWN pour entrer le réglage de l'heure, appuyez sur SET, les minutes clignoteront, appuyez sur UP / DOWN pour régler la minute de l'alarme; appuyez sur SET pour entrer en A2 et A3, suivez les étapes ci-dessus pour définir A2 et A3;

- Enfin, appuyez sur le bouton SET pour terminer.

FNCTION DE CONTROL E VOCAL:

Après avoir démarré la fonction d'économie d'énergie, applaudissez ou faites un bruit fort pour activer la LED

En mode de commande vocale, il peut réveiller l'affichage lorsque la voix à proximité est supérieure à 60dB.

FUNCTION RESET:

Quand il y a une erreur dans l'opération ou quelque chose d'anormal apparaît, appuyez sur RESET sur la batterie pour restaurer les paramètres d'usine.

ATTENTION!

- Lors de l'utilisation du produit, le garder au sec, ventilé et loin des endroits humides, faites attention de ne pas le laisser tomber lors de l'utilisation pour éviter d'endommager les il est préférable d'utiliser une pile alcaline AAA à haute énergie.
- Si elle diminue ou clignote tout le temps, cela signifie que la charge de la batterie est faible. Vous devez changer la batterie dès que possible pour éviter d'endommager le produit. S'il ne fonctionne pas normalement lorsque l'alimentation est coupée, vérifiez la pile intégrée (modèle: CR2032) et remplacez la pile intégrée en temps opportun.

IT| OROLOGIO IN LEGNO con DISPLAY LED

INFORMAZIONI GENERALI:

1- Display LED
2- SET: Pulsante di configurazione
3/4- UP e DOWN: Pulsante di selezione e regolazione
5- Entrata DC 5V
6- Vano per pile
7- Pulsante "reset"
INCLUDE: cavo USB/ DC 5V

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale: MDF
- Dimensioni: 149 x 41 x 70 mm
- Tipo di batteria: 4 batterie AAA e 1 batteria a bottone al litio
- Funzioni: orologio, data, temperatura, sveglia
- Voltaggio: DC 5 V /5 00 mA o 4 pile AAA

MODALITÀ D'USO:

- L'orologio funziona a pile ed elettricità.

a) Installazione della batteria: ritirare il coperchio della batteria, collocare le pile e in seguito fissare il coperchio.

b) Collegamento a corrente elettrica: Usare il cavo USB/DC 5V e certificarsi che l'adattatore sia adeguato. L'adattatore dovrà avere una tensione di entrata AC 110 V ~ AC 240 V, 50-60 Hz e una tensione di uscita DC 5 V / 500 mA - 1000 mA.

FUNZIONE DEI PULSANTI:

SET: Pulsante di configurazione che permette cambiare nel display la data, l'ora, la temperatura e i tre tipi di allarme

UP: Pulsante di regolazione - permette aumentare il valore del parametro quando in modalità di configurazione

DOWN: Pulsante di regolazione- permette diminuire il valore del parametro quando in modalità di configurazione; premere per attivare o disattivare la funzione di controllo vocale nella modalità normale; premere più a lungo per alternare °C/°F.

- Il formato dell'ora può essere di 12 o 24 h.
- La temperatura può essere presentata in °C [0 a 50°C] o °F [32 a 122°F].
- La funzione sveglia permette definire fino a 3 orari diversi nel formato 24h.
- Il suono della sveglia dura 1 minuto; può essere spento premendo qualsiasi pulsante
- L'intensità luminosa del display diminuisce in modo automatico dalle 18:00 alle 7:00.

CONFIGURAZIONE DELLA SVEGLIA:

a) Configurazione dell'ora: in modalità orologio, premere SET più a lungo per entrare nel modo 12/24, 12/24 lampeggia, premere UP/DOWN per alternare e premere di nuovo SET per entrare nella configurazione dell'orologio, l'orologio lampeggia, premere UP/DOWN per definire l'orologio; premere di nuovo SET, il minuto lampeggia, premere UP/DOWN per definire il minuto, premere SET per terminare la configurazione del tempo.

b) Configurazione della data e allarme:

- In modalità orologio, premere SET brevemente fino a visualizzare la data e premere SET per più tempo per configurarla, l'anno lampeggia, premere UP/DOWN per definire l'anno; premere di nuovo SET, il mese lampeggia, premere UP / DOWN per definirlo; premere di nuovo SET, la data lampeggia, premere UP/DOWN per definire i dati e l'ora, premere SET per terminare la configurazione della data;

- Premere SET per definire l'ora della sveglia. Per selezionare l'allarme A1, premere UP per definire A1 come "ON" o "-"; Dopo aver configurato "ON", si accenderà la luce dell'allarme il che significa che è acceso; dopo aver definito "-", la luce sarà spenta il che significa che l'allarme è spento; Entrare in modalità "ON" e iniziare la configurazione dell'allarme, premere SET più a lungo, l'allarme lampeggerà, premere UP/DOWN per accedere all'ora, premere SET, il minuto lampeggerà, premere UP/DOWN per definire il minuto dell'allarme, premere SET per entrare in A2 e A3, seguire le indicazioni sopra per definire A2 e A3;

- Premere SET per finalizzare.

FUNZIONE CONTROLLO VOCALE:

Dopo attivare la funzione economia di energia, applaude o emettere un suono alto per attivare il LED. Il controllo vocale inizia quando la voce/sonio è superiore a 60 dB.

FUNZIONE RESET:

Quando c'è un errore nell'operazione o appare qualcosa di anormale, premere RESET nella batteria per riportare le configurazioni di fabbrica.

ATTENZIONE!

- Usando il prodotto, mantenerlo asciutto, ventilato e lontano dall'umidità. Evitare di farlo cadere per non causare eventuali danni negli angoli del prodotto.
- Se la luce diminuisce drasticamente o lampeggia continuamente, significa che la batteria è a livelli molto bassi, dovrà cambiare la batteria il più velocemente possibile per evitare danni nel prodotto. Nel caso in cui non funzionasse normalmente quando l'alimentazione sarà spenta, verificare la batteria incorporata (modello CR2032) ed eventualmente cambiarla.

DEI HOLZuhr MIT LED-ANZEIGE

BASISINFORMATIONEN:

1- LED-Anzeige
2- SET: Konfigurationstaste
3/4- UP und DOWN: Auswahl- und Einstellknopf
5- DC 5V Eingang
6- Batteriekasten
7- Reset-Taste
INKLUSIVE: USB / DC 5V Kabel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Material: MDF
- Größe: 149*41*70mm
- Batterietyp: 4 AAA-Batterien und 1 Lithiumknopf-batterie
- Funktionen: Uhr, Datum, Temperatur, Wecker
- Spannung: DC 5V / 500mA oder 4 AAA Batterien

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Die Uhr funktioniert mit Batterien und Strom.

a) Batterieinstallation: Entfernen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die Batterien ein und befestigen Sie die Abdeckung.

b) Verbindung mit Strom :Verwenden Sie das 5V USB / DC-Kabel und stellen Sie sicher, dass der Adapter geeignet ist. Das Netzwerk muss eine Eingangsspannung AC110V ~ AC240V, 50-60Hz und eine DC5V / 500mA ~ 1000mA Ausgangsspannung haben.

KNÖPFE FUNKTION:

SET: Funktionseinstellungstaste, ermöglicht die Einstellung des Produkts durch Änderung von Datum, Uhrzeit, Temperatur und den drei Alarmmodi im Display

UP: up-Taste - setzt den Parameterwert im Setup-Zustand hoch;

DOWN: Down-Taste - setzt den Wert des Objekts im Einstellungszustand herunter; drücken, um die Sprachsteuerungsfunktion im normalen Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren; lang drücken, um zu wechseln °C / °F.

- Das Zeitformat kann 12 oder 24h sein.
- Die Temperatur kann °C [0 bis 50 °C] oder °F [32 bis 122 °F] angezeigt werden,
- Mit der Alarmfunktion können Sie im 24-Stunden-Modus bis zu 3 verschiedene Alarmzeiten einstellen.
- Der Alarm ertönt für 1 Minute; kann durch Drücken einer der Tasten ausgeschaltet werden.
- Die Leuchstärke der Anzeige nimmt automatisch von 18:00 Uhr (nachmittags) bis 7:00 Uhr (vormittags) ab.

ALARMKONFIGURATION:

a) Zeiteinstellung: Drücken Sie im Uhrzeitmodus lange auf SET, um in den 12/24 Modus zu gelangen, 12/24 blinkt, drücken Sie UP / DOWN - zum Umschalten und erneutes Drücken der SET-Taste zur Eingabe der Uhrzeiteinstellung, die Uhr blinkt, drücken Sie UP / DOWN, um die Uhr einzustellen Wert; Drücken Sie erneut SET, die Minuten blinken, drücken Sie UP / DOWN, um den Minutenwert einzustellen, und drücken Sie SET, um die Zeiteinstellung zu beenden,

b) Datum und Alarmeinstellung:

- Drücken Sie im Uhrzeitmodus kurz auf SET, um die Datumsanzeige aufzurufen, und drücken Sie SET für eine längere Zeitspanne, um die Datumeinstellung einzugeben, das Jahr blinkt, drücken Sie UP / DOWN, um das Jahr einzustellen; SET erneut drücken, der Monat blinkt, drücken AUF / AB, um den Monat einzustellen; Drücken Sie erneut SET, das Datum blinkt, drücken Sie UP / DOWN, um die Daten und die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie SET, um die Datumeinstellung zu beenden.

- Drücken Sie SET, um die Alarmzeit einzugeben, um den Alarm A1 einzustellen, Drücken Sie UP, um A1 auf "ON" oder "-" zu stellen, Bei der Einstellung "ON" leuchtet die Alarmanzeige auf, was bedeutet, dass der Alarm eingeschaltet ist; Bei Einstellung auf "-" ist die Alarmanzeige ausgeschaltet, was bedeutet, dass der Alarm ausgeschaltet ist; Wenn Sie "ON" eingeben und die Alarmeinstellung starten, drücken Sie lange auf SET, der Alarm blinkt, drücken Sie UP / DOWN, um die Zeiteinstellung einzugeben, drücken Sie SET, die Minute blinkt, drücken Sie UP / DOWN, um die Minute einzustellen, Alarm; SET drücken um einzugeben A2 und A3, befolgen Sie die obigen Schritte, um A2 und A3 einzustellen;

- Zum Abschluss drücken Sie die SET-Einstellung.

SPRACHSTEUERUNGSFUNKTION:

Nach dem Starten der Stromsprachfunktion klatschen oder laut klingeln, um die LED zu aktivieren

Sprachsteuerungsmodus, wenn Sprache / Ton größer als 60 dB ist,

RESET-FUNKTION:

Wenn ein Fehler auftritt, drücken Sie "RESET" an der Batterie, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

WARNING!

- Wenn Sie das Produkt verwenden, halten Sie es trocken, belüftet und vom feuchten Ort fern, Achten Sie darauf, es nicht fallen zu lassen, wenn Sie es verwenden, um Schäden in den Ecken des Produkts zu vermeiden. Es ist am besten, AAA-energiearme alkalische Batterie zu verwenden. Wenn es die ganze Zeit gedimmt oder blinkt, bedeutet dies, dass die Batterieladung niedrig ist.
- Sie sollten die Batterie so bald wie möglich wechseln, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden. Wenn es bei ausgeschalteter Stromversorgung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie die eingebaute Batterie (Modell: CR2032) und tauschen Sie die eingebaute Batterie rechtzeitig aus.