

US | AURICULARES INALÁMBRICOS

DESCRIPCIÓN:

- 1. Botón multifunción
- 2. Indicadores LED del estuche de carga
- 3. Indicadores LED de los auriculares
- 4. Entrada USB-C
- INCLUDE:** Cable de carga USB-A a USB-C

ESPECIFICACIONES:

- Nombre de empaquetado: 97134 - B050N
- Material: ABS reciclado
- BT V5.0
- Modelo de chip: AD6983
- Voltaje de entrada: 5V/0.3A
- Capacidad de la batería: Auriculares 35 mAh / Estuche de carga: 250 mAh
- Tiempo de reproducción de los auriculares: 50% volumen: 4h / 80% volumen: 3h
- 100% volumen: 2h
- Estuche de carga: carga los auriculares 2 veces
- Tiempo de carga: 1 hora
- Protocolo de soporte: A2DP/AVRCP/HFP
- Respuesta de frecuencia: 20 HZ-20 KHZ
- Impedancia: 32 Ω

INSTRUCCIONES DE USO:

CARGA:

Antes del primer uso, se recomienda cargar completamente los auriculares y el estuche de carga. Para cargar la batería del estuche de carga, utilice el cable de carga incluido. Conecte el extremo del cable de carga al puerto USB-C del estuche de carga y el otro extremo al adaptador de CA certificado y el extremo USB-C del cable al puerto de entrada USB-C del estuche de carga. Mientras se carga, los indicadores LED del estuche de carga parpadearán, cada una representa el 25 %. Para cargar los auriculares, colóquelos en el estuche de carga y cierre la tapa. Los indicadores LED de los auriculares parpadearán y dejarán de parpadear una vez que esté completamente cargados.

PARA EL USO:

Al retirar los auriculares del estuche de carga, ya están encendidos y emparejados. Después de unos 3 segundos el botón multifunción para apagar los auriculares.

USANDO LA LAMADA:

Cuando los auriculares están encendidos y conectados al teléfono móvil, el dispositivo puede recibir llamadas. Cuando entre una llamada, presione el botón multifunción una vez para responder la llamada o mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar la llamada.

Para pausar la llamada, presione el botón una vez.

FUNCIÓN PARA ESCUCHAR MÚSICA:

Presione uno de los botones multifunciones para controlar la música o pausar la música. Presione nuevamente para continuar la reproducción. Presione los botones multifunciones dos veces para cambiar de música: en el auricular izquierdo cambia a la pista anterior, en el auricular derecho cambia a la pista siguiente. Los botones multifunción también tienen tres veces para aumentar el volumen: en el auricular izquierdo para reducirlo, en el auricular derecho para aumentarlo.

ADVERTENCIA:

- No exponga el producto a la luz solar directa, al viento, a la humedad elevada, agua u otros líquidos ni a temperaturas superiores a 40 °C.
- No deje caer ni agitarse excesivamente el producto. El mal uso del producto puede comprometer su durabilidad y funcionalidad, así como la seguridad del usuario.

Después de cada uso, limpie el producto con un paño suave y sin pelusa para limpiar la superficie del producto. Evite el uso de productos químicos o disolventes agresivos, ya que pueden dañar la estructura del producto.

- Deje de usar el producto si siente malestar o dolor, ya que escuchar durante mucho tiempo a un volumen alto puede dañar la audición.

FR | ÉCOUTEURS

DESCRIPTION:

- 1. Bouton multifonction
- 2. Indicateurs LED de l'étui de chargement
- 3. Indicateurs LED des écouteurs
- 4. Port d'entrée USB-C
- COMPRED:** Câble de charge USB-A vers USB-C

CARACTÉRISTIQUES:

- Nom d'emballage: 97134 - B050N
- Matériau: ABS Recyclé
- BT V5.0
- Modèle de puce: AD6983
- Tension d'entrée: 5V/0.3A
- Capacité de la batterie: Écouteurs 35mAh / Étui de chargement: 250mAh
- Durée d'utilisation des écouteurs: 50% volume: 4h / 80% volume: 3h / 100% volume: 2h
- Étui de chargement: charge les écouteurs 2 fois
- Temps de charge: 1 heure
- Protocole de prise en charge: A2DP/AVRCP/HFP
- Réponse en fréquence: 20KHz-20KHz
- Impédance: 32 Ω

MODE D'EMPLOI:

CHARGEMENT:

Avant la première utilisation, il est recommandé de charger complètement les écouteurs et l'étui de chargement. Pour charger la batterie de l'étui de chargement, utilisez le câble de charge inclus. Branchez l'extrémité USB-A du câble USB-A d'un adaptateur de CA certifié CA et l'extrémité USB-C du câble sur le port d'entrée USB-C de l'étui de chargement. Pendant la charge, les indicateurs LED de l'étui de chargement clignotent, chaque indicateur représente 25 %. Pour charger les écouteurs, placez-les dans l'étui de chargement. Pendant la charge, les indicateurs LED clignotent et s'arrêtent de clignoter lorsque la charge est terminée.

APPAREIL:

Lorsque vous sortez les écouteurs de la boîte de chargement, ils sont déjà allumés et appariés. Appuyez sur un des boutons multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

FONCTION D'APPEL:

Lorsque les écouteurs sont allumés et connectés au téléphone portable, l'appareil peut recevoir des appels.

Lorsqu'un appel arrive, appuyez une fois sur le bouton multifonction pour répondre à l'appel ou maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le bouton multifonction.

FONCTION MUSICALE:

Appuyez une fois sur l'un des boutons multifonction des écouteurs pour mettre la musique en pause. Appuyez à nouveau une fois pour reprendre la lecture.

Appuyez deux fois sur les boutons multifonction pour changer de musique: sur l'écouteur gauche pour passer à la piste précédente, sur l'écouteur droit pour passer à la piste suivante. Appuyez trois fois sur les boutons multifonction pour régler le volume: sur l'écouteur gauche pour réduire le volume, sur l'écouteur droit pour l'augmenter.

AVERTISSEMENT:

- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, à une forte humidité, à de l'eau ou à d'autres liquides et à des températures supérieures à 40 °C.
- Ne laissez pas tomber le produit. Le choc ou le secouez pas excessivement. Une utilisation inappropriée de ce produit peut compromettre sa fiabilité et sa fonctionnalité, ainsi que la sécurité de l'utilisateur.

- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer la surface du produit. Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des solvants agressifs, car ils peuvent endommager la finition et le produit.

- Cessez d'utiliser le produit en cas de gêne ou de douleur, car l'écoute prolongée d'un volume élevé peut nuire à l'audition.

IT | AURICOLARI

DESCRIZIONE:

- 1. Tasto multifunzione
- 2. Indicatori LED di la scatola di ricarica
- 3. Indicatori LED dell'auricolare
- 4. Ingresso USB-C
- INCLUDE:** Cavo di ricarica da USB-A a USB-C

SPECIFICHE:

- Nome del prodotto: 97934 - B050N
- Materiale: ABS Riciclato
- BT V5.0
- Modello di chip: AD6983
- Voltaggio in entrata: 5V/0.3A
- Capacità della batteria: Auricolari 35mAh / Scatola di ricarica: 250mAh
- Tempo di riproduzione degli auricolari: 50% volume: 4h / 80% volume: 3h / 100% volume: 2h
- Scatola di ricarica: carica degli auricolari 2 volte
- Tempo di ricarica: 1h
- Protocollo di supporto: A2DP/AVRCP/HFP
- Risposta in frequenza: 20KHz-20KHz
- Impedenza: 32 Ω

ISTRUZIONI PER L'USO:

RICARICA:

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di caricare completamente gli auricolari e la scatola di ricarica. Per caricare la batteria della scatola di ricarica, utilizzare il cavo di ricarica incluso. Collegare la punta USB-A all'ingresso USB-A di un adattatore di corrente certificato CA e la punta USB-C del cavo alla porta di ingresso USB-C della scatola di ricarica. Durante la ricarica, gli indicatori LED lampeggiano, ciascuno rappresenta il 25%. Per caricare gli auricolari, inserirli all'interno della custodia di ricarica. Durante la ricarica, gli indicatori LED lampeggia e smette di lampeggiare quando è completamente carico.

ASSOCIAZIONE:

Cuando si estrae gli auricolari nella scatola di ricarica, questi si accenderanno e si assoceranno al dispositivo. Tenere premuto il tasto multifunzione dell'auricolare per 3 secondi per spegnere.

FUNZIONE DI CHIAMATA:

Quando gli auricolari sono accesi e collegati al telefono cellulare, il dispositivo può ricevere chiamate. Quando arriva una chiamata, premere una volta il tasto multifunzione per rispondere o tenere premuto per 2 secondi per rifiutare la chiamata. Per terminare la chiamata, premere una volta il tasto multifunzione.

FUNZIONE MUSICALE:

Premere una volta il tasto multifunzione sugli auricolari per mettere in pausa la musica. Premere di nuovo una volta per riprendere la musica. Premere due volte il tasto multifunzione per cambiare musica: sull'auricolare sinistro si passa al brano precedente, sull'auricolare destro si passa al brano successivo. Premere tre volte il tasto multifunzione per regolare il volume: sull'auricolare sinistro per ridurre, sull'auricolare destro per aumentarlo.

ATTENZIONE:

- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, a fonti di calore, all'umidità elevata, all'acqua o ad altri liquidi a temperature superiori a 40 °C.
- Non far cadere o scuotere eccessivamente il prodotto. L'uso improprio del prodotto può compromettere la durata e la funzionalità, nonché la sicurezza dell'utente.
- Pulire la superficie del prodotto utilizzando un panno morbido e privo di solventi. Evitare l'uso di prodotti chimici o solventi aggressivi, che potrebbero danneggiare la finitura e il prodotto.
- Interrompere l'uso del prodotto in caso di fastidio o dolore, poiché l'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito.

DE | EARBUDS

BESCHREIBUNG:

- 1. Multifunktionsstele
- 2. Ladebox-LED-Anzeigen
- 3. Earbud-LED-Anzeigen
- 4. USB-C-Eingang
- ENTHALT:** USB-A-auf-USB-C-Ladekabel

TECHNISCHE DATEN:

- Kopplungsbezeichnung: 97134 - B050N
- Material: Recyceltes ABS
- BT V5.0
- Chip-Modell: AD6983
- Eingangsleistung: 5V/0.3A
- Akku-Kapazität: Earbud 35mAh / Ladebox 250mAh
- Wiedergabezeit Earbuds: 50% Lautstärke: 4 Stunden / 80% Lautstärke: 3 Stunden / 100% Lautstärke: 2 Stunden
- Ladebox: lädt die Earbuds bis zu 2-mal auf
- Aufladungszeit: 1 Stunde
- Unterstützte Protokolle: A2DP/AVRCP/HFP
- Frequenzbereich: 20KHz-20KHz
- Widerstand: 32 Ω

GEBRAUCHSANWEISUNG:

AUFLADEN:

Es wird empfohlen, die Earbuds und die Ladebox vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen. Verwenden Sie zum Aufladen der Ladebox das mitgelieferte USB-A-Kabel. Schließen Sie den USB-A-Stecker der Ladebox an einen beliebigen Computer oder eines zertifizierten Netzteil und den USB-C-Stecker des Kabels in den USB-Eingang der Ladebox ein. Während des Ladevorgangs blinken die Ladebox LED-Anzeigen, die jeweils 25% entspricht. Um die Ladebox aufzuladen, stecken Sie diese in die Ladebox. Earbud-LED-Anzeigen blinken und hören auf zu blinken, wenn sie vollständig geladen ist.

ANBRINGEN:

Wenn Sie die Earbuds aus der Ladebox nehmen, sind diese bereits eingeschaltet und gekoppelt. Halten Sie die Multifunktionsstele 3 Sekunden lang gedrückt um die Earbuds auszuschalten.

ANNEHMEN/FUNKTION:

Wenn die Earbuds eingeschaltet und mit einem Gerät verbunden sind, kann das Gerät Anrufe empfangen. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Multifunktionsstele einmal, um den Anruf anzunehmen, oder halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie einmal auf die Multifunktionsstele.

MUSIKFUNKTION:

Drücken Sie eine der Multifunktionsstellen an der Earbuds einmahl, um die Musik zu hören. Musikwiedergabe zu unterbrechen, Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Drücken Sie zweimal, um die Musik zu pausieren. Multifunktionsstele, um die Musiktitel zu wechseln: auf dem linken Earbud, um zum vorherigen Titel zu wechseln, auf dem rechten Earbud, um zum nächsten Titel zu wechseln. Drücken Sie die Multifunktionsstele dreimal für die Lautstärke: am linken Earbud zum Verringern, am rechten Earbud zum Erhöhen.

WARNUNG!

- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Wärmekörpern, hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten und Temperaturen über 40 °C aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schütten Sie es nicht aus. Ein Sturz oder eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann seine Haltbarkeit und Funktionalität sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Hören Sie auf, das Produkt zu benutzen, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben, da längeres Hören mit hoher Lautstärke das Gehör schädigen kann.