



FR

Cet appareil, sa batterie et son cordon se recyclent.

À DÉPOSER EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Made in China

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
NÁVOD K POUŽITÍ
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG

hi:idea™

REF. 97166

E.U.: Registration No. 501888640| NI Murte de, Lt 5 , 3060-372 Murte de, Portugal
U.K.: Company No. 11414885| 4th Floor, The Anchorage, 34 Bridge Street, Reading, England, RG1 2LU
NO: Registration No. 925239917| C, J, Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norway
CH: Business ID No. CHE-356,553,270| Henric Petri-Strasse 35, 4010 Basel, Switzerland

EN| MAGNETIC POWER BANK

GENERAL INFORMATION:

- 1- LED indicator lights;
- 2- USB-C input and output;
- 3- ON/OFF button,

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Capacity: 5000mAh/3.7V;
- Material: Recycled ABS (18%);
- Lithium Polymer Battery;
- Input: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A);
- PD-QC output: 20W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A);
- Wireless output: 15W;
- Battery Life: More than 300 charging cycles.

Suitable for all mobile devices with wireless charging and Qi technology.

In alternative, there is a separate metal ring accessory. Stick it to your device and you could also use this wireless charger for non-magnetic devices.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection.

HOW TO USE:

CHARGING THE POWERBANK:

- Use the included charging cable by inserting the USB-A tip into a certified USB AC adapter or USB 3.0 port of a computer, and the USB-C tip into the USB-C input port of the power bank;
- While charging, LED indicator lights will blink. Once fully charged, LED indicator lights will all keep illuminated, and you can safely remove the cable from the power bank.

CHARGING MOBILE DEVICES:

- To use the wireless charger, press the ON/OFF button and place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is centrally positioned. When it is charging correctly, the green light indicator will turn on;
 - In alternative, connect the USB cable to the mobile device and connect the other end of the USB cable to the output port of the power bank;
 - Press the ON/OFF button twice to pause the charge and turn the power bank off;
 - When a mobile device is connected to the power bank the indicator lights will appear according to the charge level available on the unit, each light representing 25% of charge;
 - Remove the USB cable at the end of each process.
- #### MAINTENANCE:
- Upon initial use or after a prolonged period of storage fully charge the unit before use;
 - The unit will reach its maximum performance after 2 or 3 full charging and discharging cycles;
 - While charging, the power bank case may become slightly warm. This is normal as the charging and discharging process generates heat;
 - Do not use mobile devices with a metal case.

WARNING!

- Using an incorrect power adaptor or USB cable can cause damage to both your mobile device and power bank;
- Do not expose the product to direct sunlight, heat sources, high humidity, water or other liquids and temperatures above 40 °C;
- Do not drop or excessively shake the product. Improper use of this product may compromise its durability and functionality as well as the user 's safety;
- Keep the device out of reach of children;
- To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process;
- Use a soft, lint-free cloth to clean the product 's surface. Avoid using harsh chemicals or solvents, as they can damage the product 's finish,

PT| BATERIA PORTÁTIL MAGNÉTICA

GENERAL INFORMATION:

- 1- Luzes indicadoras LED;
- 2- Entrada e saída USB-C;
- 3- Botão Ligar/Desligar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidade: 5.000mAh/3.7V;
- Material: ABS Reciclado (18%);
- Bateria de polímero de lítio;
- Input: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A);
- PD-QC output: 20W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A);
- Wireless output: 15W;
- Tempo de vida: Mais de 300 ciclos.

Compatível com todos os dispositivos móveis com carregamento wireless e tecnologia Qi. Em alternativa, está incluído um anel magnético extra, Cole-o ao seu dispositivo ou capa e poderá utilizar a bateria portátil mesmo em dispositivos não magnéticos. Nota: Se o seu dispositivo móvel com função magnética integrada tem uma capa protetora, poderá ser necessário retirá-la para que a ligação seja bem sucedida.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

CARREGAMENTO DA BATERIA PORTÁTIL:

- Utilize o cabo de carregamento incluído, inserindo a extremidade USB-A num adaptador certificado USB AC ou numa porta USB 3.0 de um computador e inserindo a extremidade USB-C na porta USB-C da bateria portátil;
- Durante o carregamento os indicadores LED irão piscar. Quando o carregamento estiver concluído, os LED permanecerão iluminados e poderá remover o cabo com segurança.

CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS:

- Para usar a função de carregador sem fios, pressione o botão Ligar/Desligar e coloque o seu dispositivo em cima da bateria portátil, assegurando que se encontra posicionado de forma central. Enquanto o carregamento decorrer, o indicador verde estará ligado;
 - Em alternativa, ligue o cabo USB ao dispositivo móvel e ligue a outra extremidade à saída USB-C da bateria portátil;
 - Pressione o botão ON/OFF duas vezes para parar o carregamento e desligar a bateria;
 - Quando um dispositivo móvel está conectado com a bateria portátil, os indicadores LED irão aparecer consoante o nível de carga disponível, cada indicador representando 25%;
 - Remova sempre o cabo USB no final de cada utilização.
- #### MANUTENÇÃO:
- Na primeira utilização ou depois de um período prolongado de inatividade, carregue a bateria portátil na totalidade antes de usar;
 - A bateria portátil atinge o seu desempenho máximo após 2 ou 3 ciclos de carga/descarga completos;
 - Durante o carregamento o exterior da bateria portátil pode ficar ligeiramente quente. Isto é normal dado que o processo de carga e descarga gera calor;
 - Não utilize dispositivos móveis com capas metálicas,

ATENÇÃO!

- Utilizar um adaptador de corrente ou um cabo incorreto pode danificar tanto o seu dispositivo móvel como a bateria portátil;
- Não coloque o produto em exposição solar direta, fontes de calor, humidade elevada, água ou outros líquidos, nem a temperaturas acima de 40°C;
- Não deixe cair nem agite demasiado o produto. O uso impróprio pode comprometer a durabilidade e funcionalidade do artigo, bem como a segurança do utilizador;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Para evitar riscos, não coloque qualquer objeto metálico entre o carregador e o dispositivo móvel durante o processo de carregamento;
- Utilize um pano macio e sem fios para limpar a superfície do produto. Não utilize químicos ou solventes, pois poderão danificar o acabamento do produto.

CZ| MAGNETICKÁ POWER BANKA

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

- 1- Kontrolka LED svítí;
- 2- USB-C vstup a výstup;
- 3- Tlačítko ON/OFF.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Kapacita: 5000mAh/3,7V;
- Materiál: Recyklovaný ABS [18 %];
- Lithium Polymerová baterie;
- Vstup: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A);
- Výstup PD-QC: 20W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A);
- Bezdrátový výstup: 15W;
- Životnost baterie: Více než 300 nabíjecích cyklů.

Vhodné pro všechna mobilní zařízení s bezdrátovým nabíjením a technologií Qi.

Alternativně je k dispozici samostatný kovový kroužek. Přilepte ji na své zařízení a tuto bezdrátovou nabíječku můžete použít i pro nemagnetická zařízení.

Poznámka: Pokud má váš telefon ochranné pouzdro, bude možná nutné jej pro úspěšné připojení sejmout.

NÁVOD K POUŽITÍ:

NABÍJENÍ POWERBANKY:

- Použijte přiložený nabíjecí kabel tak, že zasunete USB-A koncovku do certifikované USB AC adaptéru nebo USB 3.0 portu počítače a USB-C koncovku do USB-C vstupního portu powerbanky;
- Během nabíjení budou kontrolky LED blikat. Po úplném nabití budou všechny LED kontrolky svítit a kabel můžete bezpečně odpojit od powerbanky.

NABÍJENÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ:

- Chcete-li použít bezdrátovou nabíječku, stiskněte tlačítko ON/OFF a umístěte své zařízení kompatibilní s Qi na bezdrátovou nabíječku a ujistěte se, že je centrálně umístěno. Když se nabíjí správně, rozsvítí se zelená kontrolka;
 - Alternativně připojte kabel USB k mobilnímu zařízení a druhý konec kabelu USB připojte k výstupnímu portu power banky;
 - Stiskněte dvakrát tlačítka ON/OFF pozastavení nabíjení a vypnete powerbanku;
 - Když je k powerbance připojeno mobilní zařízení, kontrolky se rozsvítí podle úrovně nabití dostupné na jednotce, každá kontrolka představuje 25 % nabití;
 - Na konci každého procesu odpojte kabel USB.
- #### UDRŽBA
- Při prvním použití nebo po delší době skladování jednotku před použitím plně nabijte;
 - Jednotka dosáhne svého maximálního výkonu po 2 nebo 3 cyklech úplného nabití a vybití;
 - Během nabíjení se může pouzdro powerbanky mírně zahřívát. To je normální, protože proces nabíjení a vybití vytváří teplo;
 - Nepoužívejte mobilní zařízení s kovovým pouzrem.

VAROVÁNÍ!

- Použití nesprávného napájecího adaptéru nebo kabelu USB může způsobit poškození mobilního zařízení i napájecí banky;
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla, vysoké vlhkosti, vodě nebo jiným kapalinám a teplotám nad 40 °C;
- Zabraňte pádu nebo nadměrnému třesou produktu. Nesprávné použití tohoto produktu může ohrozit jeho životnost a funkčnost a také bezpečnost uživatele;
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí;
- Abyste předešli riziku, nekládejte během nabíjení mezi nabíječku a mobilní zařízení žádné kovové předměty;
- K čištění povrchu výrobku používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla, protože mohou poškodit povrchovou úpravu produktu.

ES| POWERBANK MAGNÉTICO

INFORMACIONES BÁSICAS:

- 1- Luces indicadoras LED;
- 2- Entrada y salida USB-C;
- 3- Botón ENCENDIDO/APAGADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 5000 mAh/3,7 V;
- Material: ABS reciclado (18%);
- Batería de polímero de litio;
- Entrada: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A);
- Salida PD-QC: 20W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,67A);
- Salida inalámbrica: 15W;
- Duración de la batería: Más de 300 ciclos de carga.

Apto para todos los dispositivos móviles con carga inalámbrica y tecnología Qi.

Como alternativa se dispone de un accesorio de anillo metálico independiente, Pégalo a tu dispositivo y también podrás usar este cargador inalámbrico para dispositivos no magnéticos. Nota: Si tu teléfono tiene una funda protectora, es posible que debas quitarla para una conexión exitosa.

MODO DE UTILIZACIÓN:

CARGAR EL POWERBANK:

- Utiliza el cable de carga incluido, insertando la punta USB-A en un adaptador de CA USB certificado, o en un puerto USB 3.0 de una computadora, y la punta USB-C en el puerto de entrada USB-C del powerbank;
 - Mientras se carga, las luces indicadoras LED parpadearán. Una vez que esté completamente cargada, todas las luces indicadoras LED permanecerán iluminadas y podrás quitar el cable del banco de energía de manera segura.
- #### CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES:
- Para usar el cargador inalámbrico, presiona el botón ON/OFF y coloca tu dispositivo compatible con Qi encima del cargador inalámbrico, asegurándote de que esté en una posición central. Cuando se esté cargando correctamente, se encenderá el indicador de luz verde;
 - Como alternativa, conecta el cable USB al dispositivo móvil y conecta el otro extremo del cable USB al puerto de salida del banco de energía;
 - Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO dos veces para pausar la carga y apagar el banco de energía;
 - Cuando un dispositivo móvil está conectado al banco de energía, las luces indicadoras aparecerán según el nivel de carga disponible en la unidad, cada luz representa el 25% de la carga;
 - Retira el cable USB al final de cada proceso.

MANTENIMIENTO

- Tras el uso inicial, o después de un período prolongado de almacenamiento, carga completamente la unidad antes de usarla;
- La unidad alcanzará su máximo rendimiento después de 2 o 3 ciclos completos de carga y descarga;
- Mientras se carga, la carcasa del banco de energía puede calentarse ligeramente. Esto es normal ya que el proceso de carga y descarga genera calor;
- No utilices dispositivos móviles con carcasa metálica.

ATENCIÓN!

- El uso de un adaptador de corriente o un cable USB incorrectos puede causar daños tanto a tu dispositivo móvil como a tu powerbank;
- No expongas el producto a la luz solar directa, fuentes de calor, humedad elevada, agua u otros líquidos ni temperaturas superiores a 40 °C;
- No dejes caer ni agites excesivamente el producto. El uso inadecuado de este producto puede comprometer su durabilidad y funcionalidad así como la seguridad del usuario;
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños;
- Para evitar riesgos, no coloques ningún objeto metálico entre el cargador y el dispositivo móvil durante el proceso de carga;
- Utiliza un paño suave y sin pelusa para limpiar la superficie del producto. Evita el uso de productos químicos o disolventes agresivos, ya que pueden dañar el acabado del producto.

FR| POWER BANK MAGNÉTIQUE

INFORMATIONS DE BASE :

- 1- Indicateur lumineux LED;
- 2- Entrée et sortie USB-C;
- 3- Bouton ON/OFF.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Capacité : 5000mAh/3,7V ;
- Matériau : ABS recyclé (18%) ;
- Batterie au lithium polymère ;
- Entrée : 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A) ;
- Sortie PD-QC : 20W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,67A) ;
- Sortie sans fil : 15W ;
- Durée de vie de la batterie : Plus de 300 cycles de charge.

Convient à tous les appareils mobiles dotés de la technologie de chargement sans fil et de la technologie Qi.

En alternative, un anneau métallique séparé est disponible. Collez-le à votre appareil et vous pourrez également utiliser ce chargeur sans fil pour les appareils non magnétiques. Remarque : si votre téléphone est doté d'un étui de protection, il se peut que vous deviez le retirer pour que la connexion soit réussie.

MODE D'EMPLOI :

CHARGER LE POWERBANK :

- Utilisez le câble de charge fourni en insérant l'embout USB-A dans un adaptateur secteur USB certifié ou un port USB 3.0 d'un ordinateur, et l'embout USB-C dans le port d'entrée USB-C du powerbank;
 - Pendant la charge, les voyants DEL clignotent. Une fois le chargement terminé, les voyants LED restent allumés et vous pouvez retirer le câble du power bank en toute sécurité.
- #### CHARGEMENT DES APPAREILS MOBILES :
- Pour utiliser le chargeur sans fil, appuyez sur le bouton ON/OFF et placez votre appareil compatible Qi sur le chargeur sans fil, en veillant à ce qu'il soit positionné au centre. Lorsque le chargement est correct, le voyant vert s'allume;
 - Vous pouvez également connecter le câble USB à l'appareil mobile et l'autre extrémité du câble USB au port de sortie du banc d'alimentation;
 - Appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF pour interrompre la charge et éteindre le banc d'alimentation;
 - Lorsqu'un appareil mobile est connecté au power bank, les voyants lumineux s'affichent en fonction du niveau de charge disponible sur l'appareil, chaque voyant représentant 25 % de la charge;
 - Retirez le câble USB à la fin de chaque processus.

ENTRETIEN

- Lors de la première utilisation ou après une période de stockage prolongée, chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser;
- L'appareil atteindra ses performances maximales après 2 ou 3 cycles complets de charge et de décharge;
- Pendant la charge, le boîtier du power bank peut devenir légèrement chaud. C'est normal, car le processus de charge et de décharge génère de la chaleur;
- N'utilisez pas d'appareils mobiles dotés d'un boîtier métallique.

ATTENTION !

- L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation ou d'un câble USB incorrect peut endommager à la fois votre appareil mobile et le power bank;
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, à une forte humidité, à de l'eau ou à d'autres liquides et à des températures supérieures à 40 °C;
- Ne faites pas tomber le produit et ne le secouez pas excessivement. Une utilisation inappropriée de ce produit peut compromettre sa durabilité et sa fonctionnalité, ainsi que la sécurité de l'utilisateur;
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants;
- Pour éviter tout risque, ne placez aucun objet métallique entre le chargeur et l'appareil mobile pendant le processus de charge;
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer la surface du produit. Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des solvants agressifs, car ils peuvent endommager la finition du produit.

IT| POWER BANK MAGNETICA

INFORMAZIONI DI BASE:

- 1- Indicatori luminosi a LED;
- 2- Ingresso e uscita USB-C;
- 3- Pulsante ON/OFF.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Capacità: 5000mAh/3,7V;
- Materiale: ABS riciclato (18%);
- Batteria ai polimeri di litio;
- Ingresso: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A);
- Uscita PD-QC: 20W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,67A);
- Uscita wireless: 15W;
- Durata della batteria: Oltre 300 cicli di ricarica.

Adatto a tutti i dispositivi mobili con ricarica wireless e tecnologia Qi.

In alternativa, è disponibile un accessorio ad anello in metallo separato. Attaccandolo al dispositivo, è possibile utilizzare questo caricabatterie wireless anche per dispositivi non magnetici.

Nota: se il telefono è dotato di una custodia protettiva, potrebbe essere necessario rimuoverla per garantire una connessione efficace.

MODO DI UTILIZZO:

RICARICA DELLA POWERBANK:

- Utilizzare il cavo di ricarica incluso inserendo l'estremità USB-A in un adattatore CA USB certificato o nella porta USB 3,0 di un computer e l'estremità USB-C nella porta di ingresso USB-C del powerbank;
- Durante la ricarica, le spie LED lampeggiano. Una volta completata la carica, le spie LED rimarranno tutte accese e sarà possibile rimuovere il cavo dal power bank in tutta sicurezza.

RICARICA DEI DISPOSITIVI MOBILI:

- Per utilizzare il caricatore wireless, premere il pulsante ON/OFF e posizionare il dispositivo compatibile con Qi sopra il caricatore wireless, assicurandosi che sia posizionato al centro. Quando la ricarica avviene correttamente, l'indicatore luminoso verde si accende;
- In alternativa, collegare il cavo USB al dispositivo mobile e collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta di uscita del power bank;
- Premere due volte il tasto ON/OFF per sospendere la carica e spegnere il power bank;
- Quando un dispositivo mobile è collegato al power bank, gli indicatori luminosi appaiono in base al livello di carica disponibile sull'unità; ogni luce rappresenta il 25% di carica;
- Rimuovere il cavo USB al termine di ogni processo.

MANUTENZIONE

- Al primo utilizzo o dopo un periodo prolungato di stoccaggio, caricare completamente l'unità prima dell'uso;
- L'unità raggiungerà le massime prestazioni dopo 2 o 3 cicli completi di carica e scarica;
- Durante la carica, l'involucro del power bank può diventare leggermente caldo. Ciò è normale in quanto il processo di carica e scarica genera calore;
- Non utilizzare dispositivi mobili con custodia in metallo.

ATTENZIONE!

- L'uso di un adattatore di alimentazione o di un cavo USB non corretto può causare danni al dispositivo mobile e al power bank;
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, a fonti di calore, all'umidità elevata, all'acqua o ad altri liquidi e a temperature superiori a 40 °C;
- Non far cadere o scuotere eccessivamente il prodotto. L'uso improprio del prodotto può comprometterne la durata e la funzionalità, nonché la sicurezza dell'utente;
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini;
- Per evitare rischi, non collocare oggetti metallici tra il caricatore e il dispositivo mobile durante il processo di ricarica;
- Per pulire la superficie del prodotto, utilizzare un panno morbido e privo di pelucchi. Evitare l'uso di prodotti chimici o solventi aggressivi, che potrebbero danneggiare la finitura del prodotto.

DE| MAGNETISCHE POWERBANK

GRUNDINFORMATIONEN:

- 1- LED-Anzeige leuchtet;
- 2- USB-C-Eingang und -Ausgang;
- 3- EIN/AUS-Taste.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Kapazität: 5000mAh/3,7V;
- Material: Recyceltes ABS (18%);
- Lithium-Polymer-Akku;
- Eingang: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A);
- PD-QC Ausgang: 20 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A);
- Drahtloser Ausgang: 15W;
- Lebensdauer der Batterie: Mehr als 300 Ladezyklen.

Geeignet für alle mobilen Geräte mit kabellosem Laden und Qi-Technologie.

Als Alternative gibt es einen separaten Metallring als Zubehör. Bringen Sie das Metallring an Ihr Gerät an und Sie können dieses kabellose Ladegerät auch für nicht-magnetische Geräte verwenden. Hinweis: Wenn Ihr Handy eine Schutzhülle hat, müssen Sie diese möglicherweise entfernen, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.

VERWENDUNGSWEISE:

AUFLADEN DER POWERBANK:

- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, indem Sie den USB-A-Anschluss in ein zertifiziertes USB-Netzteil oder einen USB-3,0-Anschluss eines Computers und die USB-C-Anschluss in den USB-C-Eingang der Powerbank anschliessen;
- Während des Ladevorgangs blinken die LED-Anzeigeleuchten. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die LED-Anzeigen weiter und Sie können das Kabel sicher aus der Powerbank entfernen.

AUFLADEN MOBILER GERÄTE:

- Um das kabellose Ladegerät zu verwenden, drücken Sie die EIN/AUS-Taste und legen Sie Ihr Qi-kompatibles Gerät auf das kabellose Ladegerät, so dass es mittig positioniert ist. Wenn das Gerät korrekt geladen wird, leuchtet die grüne Anzeige auf;
 - Schließen Sie alternativ das USB-Kabel an das mobile Gerät an und verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Ausgangsanschluss der Powerbank;
 - Drücken Sie die EIN/AUS-taste zwei mal um den Ladevorgang zu unterbrechen und die Powerbank auszuschalten;
 - Wenn ein mobiles Gerät an die Powerbank angeschlossen ist, leuchtet die Anzeige entsprechend dem Ladezustand des Geräts auf, wobei jedes Licht 25 % der Ladung anzeigt;
 - Ziehen Sie das USB-Kabel am Ende eines jeden Vorgangs ab.
- #### WARTUNG
- Laden Sie das Gerät bei der ersten Verwendung oder nach längerer Lagerung vor dem Gebrauch vollständig auf;
 - Das Gerät erreicht seine maximale Leistung nach 2 oder 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen;
 - Während des Ladevorgangs kann das Gehäuse der Powerbank leicht warm werden. Dies ist normal, da der Lade- und Entladevorgang Wärme erzeugt;
 - Verwenden Sie keine mobilen Geräte mit einem Metallgehäuse.

ACHTUNG!

- Die Verwendung eines falschen Netzteils oder USB-Kabels kann sowohl Ihr mobiles Gerät als auch die Powerbank beschädigen;
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Wärmequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten und Temperaturen über 40 °C aus;
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schützen Sie es nicht übermäßig. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann seine Haltbarkeit und Funktionalität sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen;
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf;
- Um Risiken zu vermeiden, dürfen sich während des Ladevorgangs keine Metallgegenstände zwischen dem Ladegerät und dem mobilen Gerät befinden;
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.