


INSTRUCTION MANUAL  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
NÁVOD K POUŽITÍ  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
BEDIENUNGSANLEITUNG



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Made in China



hiidea™ REF. 97193

E.U.J. Ni Murtede, Lt 5, 3060-372 Murtede, Portugal  
U.K. J. 4th Floor, The Anchorage, 34 Bridge Street, Reading, England, RG1 2LU  
NOI C. J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norway  
CHI Henric Petri-Strasse 35, 4010 Basel, Switzerland

## ENI EARPHONES

### GENERAL INFORMATION:

- 1- Multifunction button
  - 2- Microphone
  - 3- USB-C input
- INCLUDES: USB-A to USB-C charging cable

### TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Pairing Name: 97193 - COBAIN
- Material: The body is made from 100% recycled ABS and bamboo
- BT V5.3
- Chip model: JL6983D2
- Input voltage: 5V/0.25A
- Battery capacity: Earphones 30mAh / Charging case: 300mAh
- Playtime Earphones: 50% volume: 5h / 80% volume: 4.5h / 100% volume: 4h
- Case charges earphones aprox, 3 times
- Charging time: 1.5h
- Support protocol: A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP, SPP
- Frequency band: 2402–2480 MHz
- Impedance: 32 Ω
- Max RF output power: < 5 dBm

### HOW TO USE:

#### CHARGING:

- Before the first use, it is recommended to fully charge the earphones and the charging case.
- To charge the battery of the charging case, use the charging cable included, Plug the USB-A tip to the USB-A port of a computer or AC certified adaptor and the USB-C tip of the cable to the USB-C input port of the charging case. While charging, the LED indicator blinks and when fully charged it remains still.
- To charge the earphones, place them inside the charging case and close the cover.

#### PAIRING:

- When you take the earphones out of the charging box, they are already turned on and paired.
- If the earphones are not connected to an electronic device, they will turn off automatically after 3 minutes.

#### CALL FUNCTION:

- When the earphones are turned on and connected to the mobile phone, the device can receive calls.
- When a call comes in, press the multifunction button once to answer the call or press and hold for 2 sec to reject the call. To end the call, press the button twice.

#### MUSIC FUNCTION:

- Press one of the multifunction buttons on the earphones twice to pause the music.
- Press again twice to resume playing.
- Press the multifunction buttons once for volume: on the left earphone to reduce, on the right earphone to increase.
- Press and hold the multifunction buttons to change music: on the left earphone changes to previous track, on the right earphone changes to next track.

#### VOICE ASSISTANT:

- Press one of the multifunction buttons three times and the voice assistant will be activated on the mobile device, Press again three times to deactivate.

### WARNING!

- Do not expose the product to direct sunlight, heat sources, high humidity, water or other liquids and temperatures above 40 °C.
- Do not drop or excessively shake the product, Improper use of this product may compromise its durability and functionality as well as the user's safety.
- Use a soft, lint-free cloth to clean the product's surface. Avoid using harsh chemicals or solvents, as they can damage the product's finish.
- Cease product use if discomfort or pain arises, as prolonged high-volume listening can harm hearing.

Hereby, Paul Stricker S.A. declares that the radio equipment type 97193 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.hidegifts.com](http://www.hidegifts.com)

## PTI AURICULARES

### INFORMAÇÕES GERAIS:

- 1- Botão multifunções
  - 2- Microfone
  - 3- Entrada USB-C
- INCLUI: Cabo de carregamento de USB-A/USB-C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Nome para emparelhamento: 97193 - COBAIN
- Material: O corpo é feito de 100% de ABS reciclado e bambu
- BT V5.3
- Modelo Chip: JL6983D2
- Entrada: 5V/0.25A
- Capacidade de bateria: Auriculares 30mAh / Caixa de carregamento: 300mAh
- Autonomia dos auriculares: 50% volume: 5h / 80% volume: 4,5h / 100% volume: 4h
- Caixa de carregamento: carrega os auriculares 3 vezes
- Tempo de carregamento: 1h
- Compatibilidade: A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP, SPP
- Faixa de frequência: 2402–2480 MHz
- Impedância: 32 Ω
- Potência máxima de RF transmitida: < 5 dBm

### MODO DE UTILIZAÇÃO:

#### CARREGAMENTO:

- Antes da primeira utilização, é recomendado um carregamento completo dos auriculares e da caixa de carregamento.
- Para carregar a bateria da caixa de carregamento, utilize o cabo de carregamento incluído.
- Ligue a extremidade USB-A a uma porta USB-A de um computador ou de um adaptador AC certificado e a extremidade USB-C na entrada USB-C da caixa de carregamento.

- Durante o carregamento, a luz LED pisca e mantém-se parada quando a carga fica completa. Para carregar os auriculares, coloque-os dentro da caixa de carregamento e feche a tampa.

#### EMPARELHAMENTO:

- Quando retirados da caixa de carregamento, os auriculares estão automaticamente ligados e emparelhados entre si.
- Se os auriculares não estiverem conectados a um dispositivo móvel, desligam automaticamente ao fim de 3 minutos.

#### FUNÇÃO DE CHAMADA:

- Quando os auriculares estão ligados e conectados com um telemóvel, têm a capacidade de receber chamadas.
- Quando uma chamada entra, pressione o botão multifunções uma vez para responder ou pressione e mantenha durante 2 segundos para rejeitar a chamada.
- Para terminar a chamada, pressione o botão multifunções duas vezes.

#### FUNÇÃO DE MÚSICA:

- Pressione o botão multifunções dos auriculares duas vezes para colocar a música em pausa.
  - Pressione novamente para recomear.
  - Pressione os botões multifunções uma vez para ajustar o volume: no auricular esquerdo reduz, no auricular direito aumenta.
  - Pressione e mantenha os botões multifunções para mudar de música: no auricular esquerdo muda para a música anterior, no auricular direito para a música seguinte.
- ASSISTENTE DE VOZ:
- Pressione um dos botões multifunções três vezes e o assistente de voz é ativado no dispositivo móvel. Pressione novamente três vezes para desactivar.

### ATENÇÃO!

- Não coloque o produto em exposição solar direta, fontes de calor, humidade elevada, água ou outros líquidos, nem a temperaturas acima de 40°C.
- Não deixe cair nem agitar demasiadamente o produto. O uso impróprio pode comprometer a durabilidade e funcionalidade do artigo, bem como a segurança do utilizador.
- Utilize um pano macio e sem fios para limpar a superfície do produto. Não utilize químicos ou solventes, pois poderão danificar o acabamento do produto.
- Interrompa a utilização do produto se sentir desconforto ou dor. A exposição prolongada a volumes altos pode danificar a audição.

01a) abaixo assinado(a) Paul Stricker S.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio 97193 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.hidegifts.com](http://www.hidegifts.com)

## CZÍ SLUCHÁTKA

### VŠEOBECNÉ INFORMACE:

- 1- Multifunkční tlačítko
  - 2- Mikrofon
  - 3- USB-C vstup
- VČETNĚ: Nabíjecí kabel USB-A na USB-C

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Jméno párování: 97193 - COBAIN
- Materiál: Tělo je vyrobeno ze 100% recyklovaného ABS a bambusu
- BT V5.3
- Model čipu: JL6983D2
- Vstupní napětí: 5V/0.25A
- Kapacita baterie: Sluchátka 30mAh / Nabíjecí pouzdro: 300mAh
- Doba přehrávání sluchátka: 50% hlasitosti: 5h / 80% hlasitosti: 4,5h / 100% hlasitosti: 4h
- Nabíjecí pouzdro: nabije sluchátka 3krát
- Doba nabíjení: 1,5h
- Podporovaný protokol: A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP, SPP
- Frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz
- Impedance: 32 Ω
- Maximální výstupní výkon RF: < 5 dBm

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### NABÍJENÍ:

- Před prvním použitím se doporučuje sluchátka a nabíjecí pouzdro plně nabit. K nabíjení baterie nabíjecího pouzdra použijte přiložený nabíjecí kabel.
- Zapojte USB koncovku do USB portu počítače nebo AC certifikovaného adaptéru a USB-C koncovku kabelu do USB-C vstupního portu nabíjecího pouzdra.

- Během nabíjení kontrolka LED bliká a při plném nabití zůstává v klidu.
- Chcete-li sluchátka nabit, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete kryt.

#### PÁROVÁNÍ:

- Když sluchátka vyjmete z nabíjecího boxu, jsou již zapnutá a spárována.
  - Pokud sluchátka nejsou připojena k elektronickému zařízení, automaticky se vypnou po 3 minutách.
- FUNKCE VOLÁNÍ:
- Když jsou sluchátka zapnutá a připojena k mobilnímu telefonu, zařízení může přijímat hovory. Při příchodní hovoru jedním stisknutím dotykového tlačítka hovor přijmete nebo stisknutím a podržením na 2 sekundy hovor odmítnete.
  - Chcete-li hovor ukončit, stiskněte dvakrát dotykové tlačítko.

#### HUDEBNÍ FUNKCE:

- Dvojným stisknutím jednoho z dotykových tlačítek na sluchátkách pozastavíte hudbu.
- Dalším stisknutím dvakrát tlačítka obnovíte přehrávání.
- Stiskněte jednou dotykové tlačítko pro hlasitost: na levém sluchátku pro snížení, na pravém sluchátku pro zvýšení.
- Chcete-li změnit hudbu, stiskněte a podržte dotykové tlačítko: na levém sluchátku přepnete na předchozí skladbu, na pravém sluchátku na další skladbu.

#### HLASOVÝ ASISTENT:

- Tříkrát stiskněte jedno z multifunkčních tlačítek a na mobilním zařízení se aktivuje hlasový asistent.
- Opětovným trojným stisknutím se deaktivuje.

### VAROVÁNÍ!

- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla, vysoké vlhkosti, vodě nebo jiným kapalinám a teplotám nad 40 °C.
- Zabráňte pádu nebo nadměrnému ořezu produktu. Nesprávné použití tohoto produktu může ohrozit jeho životnost a funkčnost a také bezpečnost uživatele.
- K čištění povrchu výrobku používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Vyhněte se použití agresivních chemikálií nebo rozpouštědel, protože mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku.
- Pokud se objeví nepohodlí nebo bolest, přestaňte výrobek používat, protože delší poslech při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Tímto Paul Stricker S.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení 97193 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.hidegifts.com](http://www.hidegifts.com)

## ESI AURICULARES INALÁMBRICOS

### INFORMACIONES BÁSICAS:

- 1- Botón multifunción
  - 2- Micrófono
  - 3- Entrada USB-C
- INCLUYE:** cable de carga USB-A a USB-C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de emparejamiento: 97193 - COBAIN
- Material: El cuerpo está hecho de ABS 100% reciclado y bambú
- BT v5.3
- Modelo de chip: JL6983D2
- Voltaje de entrada: 5V/0,25A
- Capacidad de la batería: Auriculares 30 mAh / Estuche de carga: 300 mAh
- Tiempo de reproducción de los auriculares: 50% volumen: 5h / 80% volumen: 4,5h / 100% volumen: 4h
- Estuche de carga: carga los auriculares 3 veces
- Tiempo de carga: 1 hora
- Protocolo de soporte: A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP, SPP
- Banda de frecuencia: 2402-2480 Mhz
- Impedancia: 32 Ω
- Potencia máxima de salida RF: < 5 dBm

### MODO DE UTILIZACIÓN:

#### CARGA:

- Antes del primer uso, se recomienda cargar completamente los auriculares y el estuche de carga.
- Para cargar la batería del estuche de carga, utilice el cable de carga incluido,
- Conecte el extremo del cable de carga USB-A al puerto USB-A de una computadora o adaptador de CA certificado y el extremo USB-C del cable al puerto de entrada USB-C del estuche de carga.
- Mientras se carga, el indicador LED parpadeará y dejará de parpadear cuando esté completamente cargado.
- Para cargar los auriculares, colóquelos dentro del estuche de carga y cierre la tapa.

#### EMPAQUEAMIENTO:

- Al retirar los auriculares del estuche de carga, ya están encendidos y emparejados.
- Si los auriculares no están conectados a un dispositivo electrónico, se apagarán automáticamente después de 3 minutos.

#### FUNCION DE LLAMADA:

- Cuando los auriculares están encendidos y conectados al teléfono móvil, el dispositivo puede recibir llamadas.
- Cuando entre una llamada, presione el botón multifunción, una vez para responder la llamada o mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione el botón dos veces.

#### FUNCION PARA ESCUCHAR MÚSICA:

- Presione uno de los botones multifunciones de los auriculares dos veces, para pausar la música.
  - Presione nuevamente dos veces para continuar la reproducción.
  - Presione los botones multifunciones una vez para aumentar el volumen: en el auricular izquierdo para reducirlo, en el auricular derecho para aumentarlo.
  - Mantenga presionados los botones multifunciones para cambiar de música: en el auricular izquierdo cambia a la pista anterior, en el auricular derecho cambia a la pista siguiente.
- ASISTENTE DE VOZ:**
- Presione uno de los botones multifunciones de los auriculares tres veces y se activará el asistente de voz en el dispositivo móvil, Presione nuevamente tres veces para desactivar.

### ATENCIÓN!

- No expongas el producto a la luz solar directa, fuentes de calor, humedad elevada, agua u otros líquidos ni temperaturas superiores a 40 °C.
- No dejes caer ni agites excesivamente el producto. El uso inadecuado de este producto puede comprometer su durabilidad y funcionalidad así como la seguridad del usuario.
- Utiliza un paño suave y sin pelusa para limpiar la superficie del producto. Evita el uso de productos químicos o disolventes agresivos, ya que pueden dañar el acabado del producto.
- Deja de usar el producto si sientes malestar o dolor, ya que escuchar durante mucho tiempo a un volumen alto puede dañar la audición.

Por la presente, Paul Stricker S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico 97193 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.hideagifts.com](http://www.hideagifts.com)

## FRI ÉCOUTEURS

### INFORMATIONS DE BASE :

- 1- Bouton multifonction
  - 2- Microphone
  - 3- Port d'entrée USB-C
- INCLUS:** Câble de charge USB-A vers USB-C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Nom d'appareil : 97193 - COBAIN
- Matériau : Le corps est fabriqué en ABS 100 % recyclé et en bambou
- BT v5,3
- Modèle de puce : JL6983D2
- Tension d'entrée : 5V/0,25A
- Capacité de la batterie: Écouteurs 30mAh / Étui de chargement: 300mAh
- Durée d'utilisation des écouteurs: 50% volume: 5h / 80% volume: 4,5h / 100% volume: 4h
- Étui de chargement : charge les écouteurs 3 fois
- Temps de charge : 1 heure
- Protocole de prise en charge : A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP, SPP
- Bande de fréquence : 2402-2480 Mhz
- Impédance: 32 Ω
- Puissance de sortie RF maximale : < 5 dBm

### MODE D'EMPLOI :

#### CHARGEMENT :

- Avant la première utilisation, il est recommandé de charger complètement les écouteurs et l'étui de chargement.
- Pour charger la batterie de l'étui de chargement, utilisez le câble de chargement fourni.
- Branchez l'embout USB-A sur le port USB-A d'un ordinateur ou d'un adaptateur certifié CA et l'embout USB-C du câble sur le port d'entrée USB-C de l'étui de chargement.
- Pendant la charge, l'indicateur LED clignote et s'arrête de clignoter lorsque la charge est terminée.
- Pour charger les écouteurs, placez-les dans l'étui de charge et fermez le couvercle.

#### APPAREILAGE :

- Lorsque vous sortez les écouteurs de la boîte de chargement, ils sont déjà allumés et appariés.
- Si les écouteurs ne sont pas connectés à un appareil électronique, ils s'éteignent automatiquement au bout de 3 minutes.

#### FUNCTION D'APPEL :

- Lorsque les écouteurs sont allumés et connectés au téléphone portable, l'appareil peut recevoir des appels.
- Lorsqu'un appel arrive, appuyez une fois sur le bouton multifonction pour répondre à l'appel ou maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le bouton multifonction.

#### FUNCTION MUSICALE :

- Appuyez deux fois sur l'un des boutons multifonction des écouteurs pour mettre la musique en pause.
- Appuyez à nouveau deux fois pour reprendre la lecture.
- Appuyez une fois sur les boutons multifonction pour régler le volume : sur l'écouteur gauche pour réduire le volume, sur l'écouteur droit pour l'augmenter.
- Appuyez sur les boutons multifonction et maintenez-les enfoncés pour changer de musique : sur l'écouteur gauche pour passer à la piste précédente, sur l'écouteur droit pour passer à la piste suivante.

#### ASSISTANT VOCAL :

- Appuyez trois fois sur l'un des boutons multifonction des écouteurs pour activer l'assistant vocal sur l'appareil mobile.
- Appuyez à nouveau trois fois pour désactiver.

### AVERTISSEMENT !

- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, à une forte humidité, à de l'eau ou à d'autres liquides et à des températures supérieures à 40 °C.
- Ne faites pas tomber le produit et ne le secouez pas excessivement. Une utilisation inappropriée de ce produit peut compromettre sa durabilité et sa fonctionnalité, ainsi que la sécurité de l'utilisateur.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer la surface du produit. Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des solvants agressifs, car ils peuvent endommager la finition du produit.
- Cessez d'utiliser le produit en cas de gêne ou de douleur, car l'écoute prolongée d'un volume élevé peut nuire à l'audition.

Le soussigné, Paul Stricker S.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type 97193 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.hideagifts.com](http://www.hideagifts.com)

## ITI AURICOLARI

### INFORMAZIONI DI BASE:

- 1- Tasto multifunzione
  - 2- Microfono
  - 3- Ingresso USB-C
- INCLUIDE:** cavo di ricarica da USB-A a USB-C

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Nome del dispositivo: 97193 - COBAIN
- Materiale: Il corpo è realizzato in ABS riciclato al 100% e bambù.
- BT v5,3
- Modello di chip: JL6983D2
- Voltaggio in entrata: 5V/0,25A
- Capacità della batteria: Auricolari 30mAh / Scatola di ricarica: 300mAh
- Tempo di riproduzione degli auricolari: 50% volume: 5h / 80% volume: 4,5h / 100% volume: 4h
- Scatola di ricarica: carica degli auricolari 3 volte
- Tempo di ricarica: 1h
- Protocollo di supporto: A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP, SPP
- Banda di frequenza: 2402-2480 Mhz
- Impedenza: 32 Ω
- Potenza massima in uscita RF: < 5 dBm

### MODO DI UTILIZZO:

#### RICARICA:

- Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di caricare completamente gli auricolari e la scatola di ricarica.
- Per caricare la batteria della scatola di ricarica, utilizzare il cavo di ricarica incluso.
- Collegare la punta USB-A all'ingresso USB-A di un computer o un adattatore certificato CA e la punta USB-C del cavo alla porta di ingresso USB-C della scatola di ricarica.
- Durante la ricarica, l'indicatore LED lampeggia e smette di lampeggiare quando è completamente carico.
- Per caricare gli auricolari, inserirli all'interno della custodia di ricarica e chiudere la cover.

#### ASSOCIAZIONE:

- Quando si estrai gli auricolari nella scatola di ricarica, questi si accenderanno e si assoceranno al dispositivo.
- Se gli auricolari non sono collegati ad un dispositivo elettronico si spegneranno automaticamente dopo 3 minuti.

#### FUNZIONE DI CHIAMATA:

- Quando gli auricolari sono accesi e collegati al telefono cellulare, il dispositivo può ricevere chiamate.
- Quando arriva una chiamata, premere una volta il tasto multifunzione per rispondere o tenere premuto per 2 secondi per rifiutare la chiamata.
- Per terminare la chiamata, premere due volte il tasto multifunzione.

#### FUNZIONE MUSICALE:

- Premere due volte uno dei tasto multifunzione sugli auricolari per mettere in pausa la musica.
  - Premere di nuovo due volte per riprendere la musica.
  - Premere una volta il tasto multifunzione per regolare il volume: sull'auricolare sinistro per ridurlo, sull'auricolare destro per aumentarlo.
  - Tenere premuto il tasto multifunzione per cambiare musica: sull'auricolare sinistro si passa al brano precedente, sull'auricolare destro si passa al brano successivo.
- ASSISTENTE VOCALE:**
- Premere tre volte il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro e l'assistente vocale verrà attivato sul dispositivo mobile.
  - Premere di nuovo tre volte per disattivare.

### ATTENZIONE!

- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, a fonti di calore, all'umidità elevata, all'acqua o ad altri liquidi e a temperature superiori a 40 °C.
- Non far cadere o scuotere eccessivamente il prodotto. L'uso improprio del prodotto può comprometterne la durata e la funzionalità, nonché la sicurezza dell'utente.
- Per pulire la superficie del prodotto, utilizzare un panno morbido e privo di peluchi. Evitare l'uso di prodotti chimici o solventi aggressivi, che potrebbero danneggiare la finitura del prodotto.
- Interrompere l'uso del prodotto in caso di fastidio o dolore, poiché l'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito.

Il fabbricante, Paul Stricker S.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 97193 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.hideagifts.com](http://www.hideagifts.com)

## DEI EARBUDS

### GRUNDINFORMATIONEN:

- 1- Multifunktionsaste
  - 2- Mikrofon
  - 3- USB-C-Eingang
- ENTHÄLT:** USB-A zu USB-C Ladekabel

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Kopplung Bezeichnung: 97193 - COBAIN
- Material: Das Gehäuse besteht aus 100 % recyceltem ABS und Bambus
- BT V5,3
- Chip-Modell: JL6983D2
- Eingangsleistung: 5V/0,25A
- Akku-Kapazität: Earbud 30mAh / Ladebox 300mAh
- Wiedergabezeit Earbuds: 50% Lautstärke: 5h / 80% Lautstärke: 4,5h / 100% Lautstärke: 4h
- Ladebox: lädt die Earbuds bis zu 3-mal auf
- Aufladezeit: 1,5h
- Unterstützte Protokolle: A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP, SPP
- Frequenzbereich: 2402-2480 Mhz
- Widerstand: 32 Ω
- Maximale HF-Ausgangsleistung: < 5 dBm

### VERWENDUNGSWEISE:

#### AUFLADEN:

- Es wird empfohlen, die Earbuds und die Ladebox vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.
- Verwenden Sie sie zum Aufladen der Ladebox das mitgelieferte Ladekabel.
- Schließen Sie den USB-A-Stecker in den USB-A-Anschluss eines Computers oder eines zertifizierten Netzteils und den USB-C-Stecker des Kabels in den USB-C-Eingang der Ladebox an.
- Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige und hört auf zu blinken, wenn sie vollständig geladen ist.
- Um die Earbuds aufzuladen, legen Sie diese in die Ladebox und schließen Sie die Ladebox.

#### KOPPLUNG:

- Wenn Sie die Earbuds aus der Ladebox nehmen, sind diese bereits eingeschaltet und gekoppelt.
- Wenn die Earbuds nicht mit einem Gerät verbunden sind, schalten sie sich nach 3 Minuten automatisch aus.

#### ANRUFUNKTION:

- Wenn die Earbuds eingeschaltet und mit einem Gerät verbunden sind, kann das Gerät Anrufe empfangen.
- Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Multifunktions Taste einmal, um den Anruf anzunehmen, oder halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.
- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie zweimal auf die Multifunktions Taste.

#### MUSIKFUNKTION:

- Drücken Sie eine der Multifunktions Tasten an den Earbuds zweimal, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen.
  - Drücken Sie erneut zweimal, um die Wiedergabe fortzusetzen. Drücken Sie die Multifunktions Taste einmal für die Lautstärke: am linken Earbud zum Verringern, am rechten Earbud zum Erhöhen.
  - Halten Sie auf die Multifunktions Taste, um die Musiktitel zu wechseln: auf dem linken Earbud, um zum vorherigen Titel zu wechseln, auf dem rechten Earbud, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- SPRACHASSISTENT:**
- Drücken Sie eine der Multifunktions Tasten dreimal und der Sprachassistent wird auf dem Gerät aktiviert.
  - Drücken Sie erneut dreimal, um der Sprachassistent zu deaktivieren.

### ACHTUNG:

- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Wärmequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten und Temperaturen über 40 °C aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schütteln Sie es nicht übermäßig. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann seine Haltbarkeit und Funktionalität sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Hören Sie auf, das Produkt zu benutzen, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben, da längeres Hören mit hoher Lautstärke das Gehör schädigen kann.

Hiermit erklärt Paul Stricker S.A., dass der Funkanlagentyp 97193 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.hideagifts.com](http://www.hideagifts.com)