

EN | UV STERILIZER BOX WITH WIRELESS CHARGER

NOMENCLATURE

- Wireless charging base
- LED indicator – sterilization mode
- LED indicator – wireless charging mode
- UV unit
- Inside the box

TECHNICAL FEATURES

- Dimension: 210x120x55mm
- Material: ABS+PC
- UV units: 2 pieces
- UV Wavelength: UVC 270-280nm; UVA390-410nm
- UV Light Output: 2W (total)
- Sterilization Time: 5 minutes
- Lamp Efficiency (after 5 minutes): 70%
- Lamp Efficiency (after 10 minutes): 99,9%
- Input: 5V/2A, 9V/2A
- Wireless Charging Output: 10W
- WHAT IS INCLUDED:**
- 1- UV Sterilizer Box with lid and wireless charger,
- 2- Instructions Manuals,
- 3- 1 Meter long type C USB charging cable.

HOW TO USE THE STERILIZE FUNCTION

- Turn on the box using the type C USB cable included. Insert the type C end of the cable into the back of the box and the USB end of the cable in the adapter. When connected, the LED indicator for the sterilization mode [2] will turn red,
- Place everything that needs to be sterilized inside the box [5] and close the lid. Always make sure the lid is properly closed.
- Press button 2 to start the sterilize function. Once it starts the LED will turn blue.
- The sterilization process is completed after 5 minutes. The box will automatically turn off and the LED light will go back to the initial colour, red.
- For a deeper sterilization[1], repeat the previous steps.

^[1] This product uses deep ultraviolet sterilization technology and UV LED lamp to remove germs from objects.

SAFETY AND PROTECTION SENSOR

- The box has integrated, on the inside, a magnetic sensor to protect the user from the UV light,
- The product can NEVER be turned on unless the lid is closed.
- During the sterilization process, whenever the box is opened, the sterilization is immediately interrupted. In this case, the user needs to close the lid again and manually press button 2 to restart the process from the beginning.
- If, for some reason, you want to stop the sterilization, just press button 2.

HOW TO USE THE WIRELESS CHARGING FUNCTION

- Turn on the box using the type C USB cable included. Insert the type C end of the cable into the back of the box and the USB end of the cable in the adapter. When connected, the LED indicator for the wireless charging mode [3] will blink and turn red,
- Verify if your device is compatible with the wireless charging technology.
- Place your device on the wireless charging base [1].
- Once the charging starts, the LED indicator [3] will turn green.
- NOTE:** while using if the LED indicator for the wireless charging mode [3] blinks, alternately, red and green, it means that your device is not compatible with this technology or that there is an object between the device and the charging base that is interfering with the charging process. The latter may occur when using phone cases and/or other accessories.

PROTECTION SYSTEM

- When the temperature of the box is over 60 degrees, the passage of the electric current decreases.
- If it goes over 80 degrees, the wireless charging base will be turned off and the LED indicator for the wireless charging [3] will blink, alternately, red and green.
- When the equipment cools down and the temperature is below 60 degrees, the wireless charging base will return to normal operation.

SAFETY WARNING!

- This product is supplied with a safety mechanism [SAFETY AND PROTECTION SENSOR] to minimize the risk of exposure to the UV radiation. Do not replace that mechanism.
- Do not look directly at the UV lights. The exposure to the UV radiation may be harmful to the eyes and skin. In case of ocular inflammation or skin rash, seek immediate medical attention.

WARNING!

- To charge your device place it on the centre of the charging base [1].
- During the wireless charging, metallic or magnetic objects should not be within a 6cm radius from the central point of your device.
- The lower the temperature, the higher the charging speed. The charging speed is higher during winter than in summer.
- Do not expose this equipment to places with humidity and/or heat sources.
- To minimize the risk of injuries, a careful supervision is required when the product is used near children.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

NÁVOD NA POUŽITIE

FR | BOÎTE STÉRILISATRICE UV AVEC BASE DE CHARGEMENT SANS FIL

LEGENDE

- Base de chargement sans fil
- Indicateur LED du mode de stérilisation
- Indicateur LED du mode de charge sans fil
- Unité UV
- Intérieur de la boîte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension: 210x120x55mm
- Matériel: ABS + PC
- Unités UV: 2 pièces
- Longueur d'onde UV: UVC 270-280 nm; UVA390-410nm
- Puissance UV: 2 W (total)
- Temps de stérilisation: 5 minutes
- Efficacité de la lampe (après 5 minutes): 70%
- Efficacité de la lampe (après 10 minutes): 99,9%
- Entrée: 5V/2A, 9V/2A
- Puissance de charge sans fil: 10 W
- CE QUI EST INCLU:**
- 1- Boîte de stérilisation UV avec couvercle et chargeur sans fil.
- 2- Mode d'emploi,
- 3- Câble de chargement USB de type C de 1 mètre de long.

UTILISATION DE LA FONCTION DE STÉRILISATION

- Connectez le boîtier à l'aide du câble USB Type-C inclus. Insérez l'extrémité type C à l'arrière de la boîte et l'autre extrémité USB dans votre adaptateur. Lorsqu'il est connecté au secteur, le voyant LED du mode stérilisation [2] devient rouge.
- Placez tout ce qui doit être stérilisé à l'intérieur de la boîte [5] et fermez le couvercle. Vérifiez toujours que le couvercle est correctement fermé.
- Appuyez sur le bouton 2 pour démarrer la fonction de stérilisation. Dès qu'il démarre, la LED devient bleue.
- Après 5 minutes, la stérilisation se termine. Le boîtier s'éteint automatiquement et la LED reprend sa couleur initiale, le rouge.
- Répétez les étapes précédentes lorsque vous avez besoin d'une stérilisation plus profonde [1].

^[1] Ce produit utilise une technologie de stérilisation ultraviolette profonde et une lampe UV LED pour éliminer les bactéries sur les objets.

CAPTEUR DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

- La boîte, à l'intérieur, dispose d'un capteur magnétique pour protéger l'utilisateur des rayons UV.
- Le produit ne peut JAMAIS être allumé sans le couvercle fermé.
- Chaque fois que, pendant le processus de stérilisation, la boîte est ouverte, la stérilisation est immédiatement arrêtée. Dans ce cas, l'utilisateur doit refermer le couvercle et appuyer manuellement sur le bouton 2 pour redémarrer le processus depuis le début.
- Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez arrêter la stérilisation, appuyez simplement sur le bouton 2.

UTILISATION DE LA FONCTION DE CHARGEMENT SANS FIL

- Connecte la caja con el cable USB tipo C incluido. Inserte el extremo tipo C en la parte posterior de la caja y el otro USB terminado en su adaptador. Cuando esté conectado a la red, el indicador LED de carga inalámbrica [3] parpadeará y se pondrá rojo.
- Compruebe de que su dispositivo sea compatible con la tecnología de carga inalámbrica.
- Coloque su dispositivo en la base de carga inalámbrica [1].
- Tan pronto como comience la carga, el indicador LED [3] se volverá verde.
- NOTA:** Si, durante este uso, el indicador LED de carga inalámbrica [3] parpadea alternativamente en rojo y verde, significa que su dispositivo no es compatible con esta tecnología o que hay un objeto entre el dispositivo y la base carga que está interfiriendo con el proceso de carga. Esta segunda opción puede suceder si usa fundas para teléfonos celulares y / u otros accesorios.

SYSTÈME DE PROTECTION

- Lorsque la température de la boîte dépasse 60 degrés, le passage du courant électrique diminue.
- Si l dépasse 80 degrés, la base de chargement s'éteindra et le voyant LED de chargement sans fil [3] clignotera alternativement en rouge et en vert.
- Lorsque l'équipement refroidit et que la température est inférieure à 60 degrés, la base de chargement revient à son fonctionnement normal.

ALERTE DE SÉCURITÉ!

- Ce produit est doté d'un mécanisme de sécurité [CAPTEUR DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION] pour réduire le risque d'exposition aux rayons UV. Ne remplacez pas ce mécanisme.
- Ne pas regarder directement les lampes UV. L'exposition à un rayonnement ultraviolet [UV] peut provoquer des lésions de la peau et des yeux. En cas d'inflammation oculaire ou irritation de la peau, consultez votre médecin.

ATTENTION!

- Pour charger votre appareil, placez-le au centre du socle de chargement [1].
- Pendant la charge sans fil, il ne doit y avoir aucun objet métallique ou magnétique dans un rayon de 6 cm du point central de votre appareil.
- Plus la température est basse, plus la vitesse de chargement est rapide. La vitesse de chargement est plus rapide en hiver qu'en été.
- N'exposez pas cet équipement à des endroits humides et / ou à des sources de chaleur.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance attentive est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.

PT | CAIXA ESTERILIZADORA UV COM BASE DE CARREGAMENTO SEM FIOS

LEGENDA

- Wireless carregamento sem fios
- Indicador LED de modo esterilização
- Indicador LED de modo carregamento sem fios
- Unidade UV
- Interior da caixa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensão: 210x120x55mm
- Material: ABS+PC
- Unidades UV: 2 peças
- Comprimento de onda UV: UVC 270-280nm; UVA390-410nm
- Potência UV: 2W (total)
- Tempo de esterilização: 5 minutos
- Eficiência da lâmpada (após 5 minutos): 70%
- Eficiência da lâmpada (após 10 minutos): 99,9%
- Input: 5V/2A, 9V/2A
- Potência de carregamento sem fios: 10W
- O QUE ESTÁ INCLUIDO:**
- 1- Caixa de esterilização UV com tampa com carregador sem fios.
- 2- Manual de instruções,
- 3- Cabo de carregamento USB tipo C de 1 metro de comprimento.

UTILIZAR A FUNÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO

- Ligue a caixa usando o cabo USB tipo C incluído. Insira a extremidade tipo C na parte de trás da caixa e a outra extremidade USB no seu adaptador. Quando estiver ligado à corrente, o Indicador LED de modo esterilização [2] ficará vermelho,
- Coloque tudo o que precisa de ser esterilizado no interior da caixa [5] e feche a tampa. Verifique sempre se a tampa fica bem fechada.
- Pressione o botão 2 para iniciar a função de esterilização. Assim que começar, o LED passará a azul.
- Após 5 minutos, a esterilização termina. A caixa desliga automaticamente e o LED voltará à cor inicial, vermelho.
- Repita as etapas anteriores quando necessitar de uma esterilização[1] mais profunda.

^[1] Este produto utiliza tecnologia de esterilização ultravioleta profunda e lâmpada LED UV para eliminar bactérias em objetos.

SENSOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

- A caixa, no seu interior, tem integrado um sensor magnético para proteger o utilizador da luz UV.
- O produto NUNCA pode ser ligado sem a tampa fechada.
- Sempre que, durante o processo de esterilização, a caixa for aberta, a esterilização é interrompida imediatamente. Neste caso, o utilizador precisa de voltar a fechar a tampa e pressionar manualmente o botão 2 para reiniciar o processo desse início.
- Se, por algum motivo, quiser interromper a esterilização, basta pressionar o botão 2.

UTILIZAR A FUNÇÃO DE CARREGAMENTO SEM FIOS

- Ligue a caixa usando o cabo USB tipo C incluído. Insira a extremidade tipo C na parte de trás da caixa e a outra extremidade USB no seu adaptador. Quando estiver ligado à corrente, o Indicador LED de modo carregamento sem fios [3] piscará e ficará vermelho.
- Verifique se o seu dispositivo é compatível com a tecnologia de carregamento sem fios.
- Coloque o seu dispositivo na base de carregamento sem fios [1].
- Assim que iniciar o carregamento, o indicador LED [3] ficará verde.
- NOTA:** se, durante esta utilização, o Indicador LED de modo carregamento sem fios [3] piscar, alternadamente, vermelho e verde, significa que o seu dispositivo não é compatível com esta tecnologia ou que existe um objeto entre o dispositivo e a base de carregamento que está a interferir no processo de carregamento. Esta segunda opção pode acontecer se utilizar capas de telemóvel e/ou outros acessórios.

SISTEMA DE PROTEÇÃO

- Quando a temperatura da caixa for superior a 60 graus, a passagem de corrente elétrica diminui.
- Se ultrapassar os 80 graus, a base de carregamento será desligada e o Indicador LED de modo carregamento sem fios [3] piscar, alternadamente, vermelho e verde.
- Quando o equipamento arrefecer e a temperatura estiver abaixo dos 60 graus, a base de carregamento voltará a funcionar normalmente.

AVISO DE SEGURANÇA!

- Este produto é fornecido com um mecanismo de segurança [SENSOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO] para minimizar o risco de exposição à radiação UV. Não substitua esse mecanismo.
- Não olhe diretamente para as luzes ultravioleta. A exposição à radiação ultravioleta pode ser prejudicial aos olhos e à pele. Em caso de inflamação ocular ou erupção cutânea, consulte imediatamente um médico.

AVISO!

- Para carregar o seu dispositivo coloque-o no centro da base de carregamento [1].
- Durante o carregamento sem fio, objetos metálicos ou magnéticos não devem estar dentro de um raio de 6 cm do ponto central do seu dispositivo.
- Quanto mais baixa for a temperatura, maior será a velocidade de carregamento. A velocidade de carregamento é maior durante o inverno do que no verão.
- Não exponha este equipamento a locais com umidade e / ou fontes de calor.
- Para minimizar o risco de lesões, uma supervisão cuidadosa é necessária quando o produto for usado perto de crianças.

IT | SCATOLA STERILIZZATRICE UV CON BASE DI RICARICA WIRELESS

LEGENDA

- Base di caricamento wireless
- Indicatore LED per la modalità sterilizzazione
- Indicatore LED per la modalità di caricamento wireless
- Unità UV
- Interno della scatola

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione: 210x120x55mm
- Materiale: ABS+PC
- Unità UV: 2 pezzi
- Lunghezza d'onda UV: UVC 270-280nm; UVA390-410nm
- Potenza UV: 2W (totale)
- Tempo di sterilizzazione: 5 minuti
- Efficienza della lampadina (dopo 5 minuti): 70%
- Efficienza della lampadina (dopo 10 minuti): 99,9%
- Input: 5V/2A, 9V/2A
- Potenza di caricamento wireless: 10W
- COSA È INCLUSO:**
- 1- Scatola sterilizzatrice UV con coperchio con caricatore wireless.
- 2- Manuale d'istruzioni
- 3- Cavo di caricamento USB tipo C con 1 metro di lunghezza.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI STERILIZZAZIONE

- Schiacciare il bottone 2 per avviare il cavo USB tipo C incluso. Inserisci l'estremità tipo C nella parte posteriore della scatola e l'altra estremità nell'adattatore. Quando collegato, l'indicatore LED per la modalità sterilizzazione [2] diventa rosso.
- Inserisci tutto ciò che deve essere sterilizzato all'interno della scatola [5] e chiudi il coperchio. Verificare sempre che il coperchio sia chiuso correttamente.
- Premere il pulsante 2 per iniziare la funzione di sterilizzazione. Non appena sarà pronto, il LED diventerà blu.
- Dopo 5 minuti, la sterilizzazione termina. La scatola si spegne automaticamente e il LED tornerà al colore iniziale, rosso.
- Ripetere i passaggi precedenti quando è necessaria una sterilizzazione[1] più profonda.

^[1] Questo prodotto utilizza una tecnologia di sterilizzazione ultravioletta profonda e una lampada LED UV per eliminare i batteri sugli oggetti.

SENSORE DI SICUREZZA E PROTEZIONE

- All'interno, la scatola ha un sensore magnetico per proteggere l'utente dai raggi UV.
- Il prodotto non deve MAI essere acceso senza il coperchio chiuso.
- Ogni volta che, durante il processo di sterilizzazione, la scatola viene aperta, la sterilizzazione viene immediatamente interrotta. In questo caso, l'utente deve chiudere nuovamente il coperchio e premere manualmente il pulsante 2 per riniziare il processo dall'inizio.
- Se, per qualche motivo, si desidera interrompere la sterilizzazione, basta premere il pulsante 2.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI RICARICA WIRELESS

- Accendi la scatola usando il cavo USB tipo C incluso. Inserisci l'estremità tipo C nella parte posteriore della scatola e l'altra estremità nell'adattatore. Quando collegato, l'indicatore LED di ricarica wireless [3] lampeggia e diventa rosso. Assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile con la tecnologia di ricarica wireless.
- Collega il tuo dispositivo sulla base di caricamento wireless [1].
- Non appena inizia la ricarica, l'indicatore LED [3] diventerà verde.
- NOTA:** Se, durante questo utilizzo, l'indicatore LED di ricarica wireless [3] lampeggia alternativamente in rosso e verde, significa che il tuo dispositivo non è compatibile con questa tecnologia o che c'è un oggetto tra il dispositivo e la base di ricarica che sta interferendo con il processo di ricarica. Questa seconda opzione può verificarsi se utilizzi custodie per cellulari e / o altri accessori.

SYSTÈME DE PROTECTION

- Quando la temperatura della scatola supera i 60 gradi, il passaggio della corrente elettrica diminuisce.
- Se supera gli 80 gradi, la base di ricarica verrà spenta e l'indicatore LED di ricarica wireless [3] lampeggerà alternativamente in rosso e verde.
- Quando l'apparecchiatura si raffredda e la temperatura è inferiore a 60 gradi, la base di ricarica tornerà al normale funzionamento.

AVVERTENZA DI SICUREZZA!

- Questo prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza [SENSORE DI SICUREZZA E PROTEZIONE] per ridurre il rischio di esposizione ai raggi UV. Non sostituire quel meccanismo.
- Non guardare direttamente la lampade UV. L'esposizione ai raggi UV può causare danni alla pelle e agli occhi. In caso di infiammazione degli occhi o prurito della pelle, consultare un medico.

ATTENZIONE!

- Per caricare il tuo dispositivo, posizionalo al centro della base di ricarica [1].
- Durante la ricarica wireless, non dovrebbero esserci oggetti metallici o magnetici entro un raggio di 6 cm dal punto centrale del tuo dispositivo.
- Più bassa è la temperatura, maggiore è la velocità di caricamento. La velocità di caricamento è più veloce in inverno che in estate.
- Non esporre questa apparecchiatura a luoghi con umidità e / o fonti di calore.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.

CZ | UV STERILIZÁČNÍ KRABKČKA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJEČKOU

NÁZVOSLOVÍ

- Bezdrátová nabíjecí část-základna
- LED indikátor – sterilizační mód
- LED indikátor – bezdrátový nabíjecí mód
- UV jednotka
- Vnitřek krabičky

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Rozměry: 210x120x55mm
- Materiál: ABS+PC
- UV jednotky: 2 kusy
- UV vlnová délka: UVC 270-280nm; UVA390-410nm
- UV světelný výkon: 2W (celkem)
- Čas sterilizace: 5 minut
- Účinnost lampy (po 5 minutách): 70%
- Účinnost lampy (po 10 minutách): 99,9%
- Vstup: 5V/2A, 9V/2A
- Bezdrátový nabíjecí výstup: 10W
- CO JE ZAHRNUTO:**
- 1- UV sterilizační krabička s víčkem a bezdrátovou nabíječkou.
- 2- Uživatelský manuál,
- 3- 1 metr dlouhý USB nabíjecí kabel typu C.

JAK POUŽÍVAT STERILIZAČNÍ FUNKCI

- Zapněte krabičku pomocí kabelu typu C, zahrnutého v balení. Vložte C konek kabelu do zadní části krabičky a USB konek kabelu do adaptéru. Jakmile se spojí, rozsvítí se LED indikátor sterilizačního módu [2] červeně.
- Umístěte všechno co potřebujete sterilizovat dovnitř krabičky [5] a zavřete víčko. Vždy se ujistěte, že jste víčko řádně uzavřeli.
- Stiskněte tlačítko 2, abyste zahájili sterilizační funkci. Jakmile se proces zahájí rozsvítí se LED kontrolka modře.
- Sterilizační proces je dokončen po pěti minutách, Krabička se automaticky vypne a LED kontrolka se vrátí do původní červené barvy.
- Pro důkladnější sterilizaci[1] opakujte předchozí kroky.

^[1] Tento produkt využívá hlubokou ultrafialovou sterilizační technologii a UV LED lampu k odstranění bakterií z předmětů.

BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÝ SENZOR

- Krabička má vnitřní zaintegrovaný magnetický sensor, aby chránil uživatele před UV světlem.
- Produkt nemůžete NIKDY zapínat dokud není zavřené víčko.
- Pokud je krabička otevřena během sterilizačního procesu, sterilizace je okamžitě přerušena. V tomto případě bude uživatel muset víčko znovu zavřít a manuálně zmáknout tlačítko 2 k restartování procesu znovu od začátku.
- Pokud z nějakého důvodu chcete zastavit sterilizaci, zmákněte tlačítko 2.

JAK POUŽÍVAT BEZDRÁTOVÝ NABÍJEČÍ FUNKCI

- Zapněte krabičku pomocí kabelu typu C, který je zahrnut v balení. Vložte C konek kabelu do zadní části krabičky a USB konek kabelu do adaptéru. Jakmile se spojí, LED indikátor bezdrátového nabíjecího módu [3] začne blikat a rozsvítí se červeně.
- Ověřte zda je Vaše zařízení kompatibilní s technologií bezdrátového nabíjení.
- Umístěte Vaše zařízení na bezdrátovou nabíjecí základnu[1].
- Jakmile začne nabíjení, LED indikátor [3] se rozsvítí zeleně.
- POZNÁMKA:** Jestliže LED indikátor bezdrátového nabíjecího módu během používání bliká střídavě červeně a zeleně, znamená to, že zařízení není kompatibilní s touto technologií nebo, že zde nějaký předmět mezi zařízením a nabíjecí základnou, který narušuje nabíjecí proces. Druhé zmíněné se může objevit pokud používáte kryty na mobil a/nebo jiné doplňky.

OCHRANNÝ SYSTÉM

- Pokud teplota v krabičce přesáhne 60 stupňů, přenos elektrického proudu se dočasně sníží.
- Pokud je teplota přes 80 stupňů, bezdrátová nabíjecí základna bude vypnuta a LED indikátor bezdrátového nabíjení [3] bude blikat střídavě červeně a zeleně.
- Jakmile se zařízení ochladí a teplota klesne pod 60 stupňů, bezdrátová nabíjecí základna se vrátí k běžnému provozu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!

- Tento produkt je dodáván s bezpečnostním mechanismem [BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÝ SENZOR], aby redukoval riziko vystavení UV radiaci. Tento mechanismus nevyhýbá uživatele.
- Nedívejte se přímo na UV světla. Vystavení UV záření může být škodlivé pro oči a pokožku. V případě očního zánětu nebo kožní vyrážky vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ!

- Při nabíjení položte předmět, který chcete nabíjet, do středu zařízení základny [1]
- Během bezdrátového nabíjení nesmí být v dosahu 6 cm od středu zařízení žádné kovové nebo magnetické předměty.
- Čím je nižší teplota, tím je vyšší rychlost nabíjení. Rychlost nabíjení je vyšší během zimy oproti létu.
- Neumisťujte předmět blízko míst s vyšší vlhkostí a/nebo do blízkosti tepelných zdrojů.
- Pokud jsou během užívání produktu v blízkosti dětí, je třeba mít nad nimi pečlivý dohled, aby se minimalizovalo riziko zranění.

DE | UV-STERILISATORBOX MIT KABELLOSER LADESTATION

ÜBERSICHT

- Kabellose Ladestation
- LED-Anzeiger: Sterilisationsmodus
- LED-Anzeiger: kabelloses Laden
- UV-Einheit
- Innenbereich der Box

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Abmessungen: 210x120x55mm
- Material: ABS+PC
- UV Einheiten: 2 Teile
- UV-Wellenlänge: UVC 270-280 nm; UVA390-410nm
- UV-Leistung: 2 W (Gesamtleistung)
- Sterilisationszeit: 5 Minuten
- Lampeneffizienz (nach 5 Minuten): 70%
- Lampeneffizienz (nach 10 Minuten): 99,9%
- Input: 5V/2A, 9V/2A
- Kabellose Ladeleistung: 10W
- LIEFERUMFANG:**
- 1- UV-Sterilisatorbox mit Deckel mit kabellosem Ladegerät.
- 2- Bedienungsanleitung
- 3- USB-Ladekabel Typ C 1 Meter lang.

STERILISATIONSFUNKTIONVERWENDUNG

- Schließen Sie die Box mit dem mitgelieferten USB-Type-C-Kabel an. Stecken Sie das Typ C Ende in die Rückseite der Box und das andere USB-Ende an Ihren Adapter. Beim Anschluss wird der LED-Anzeiger für den Sterilisationsmodus [2] rot.
- Legen Sie alles, was sterilisiert werden muss, in die Box [5] und schließen Sie den Deckel. Überprüfen Sie immer, ob der Deckel richtig geschlossen ist.
- Drücken Sie die Taste 2, um die Sterilisationsfunktion zu starten. Sobald diese startet, leuchtet das LED-Licht blau.
- Nach 5 Minuten endet die Sterilisation. Die Box schaltet sich automatisch aus und das LED-Licht wird wieder rot.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, wenn Sie eine tiefere Sterilisation [1] benötigen.

^[1] Dieses Produkt verwendet eine tiefe Ultraviolett-Sterilisationstechnologie und eine LED-UV-Lampe, um Bakterien auf Objekten zu entfernen.

SICHERHEITS- UND SCHUTZSENSOR

- Im Innenbereich verfügt die Box über einen Magnetsensor, der den Benutzer vor das UV-Licht schützt.
- Das Produkt kann NIEMALS ohne geschlossenem Deckel eingeschaltet werden.
- Immer wenn während des Sterilisationsprozesses die Box geöffnet wird, wird die Sterilisation sofort unterbrochen. In diesem Fall muss der Benutzer den Deckel wieder schließen und die Taste 2 drücken, um den Vorgang von Anfang an neu zu starten.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Sterilisation unterbrechen möchten, drücken Sie einfach auf die Taste 2.

VERWENDUNG DER KABELLOSEN LADEFUNKTION

- Schließen Sie die Box mit dem mitgelieferten USB-Type-C-Kabel an. Stecken Sie das Typ C Ende in die Rückseite der Box und das andere USB-Ende an Ihren Adapter. Beim Anschluss blinkt der LED-Anzeiger für das kabellose Laden [3] und wird rot.
- Stellen Sie sicher, ob Ihr Gerät mit der kabellosen Ladetechnologie kompatibel ist.
- Stellen Sie Ihr Gerät auf die kabellose Ladestation [1].
- Sobald der Ladevorgang beginnt, wird der LED-Anzeiger [3] grün.
- HINWEIS:** Wenn während ihrer Verwendung der LED-Anzeiger für das kabellose Laden [3] abwechselnd rot und grün blinkt, bedeutet dies, dass Ihr Gerät nicht mit dieser Technologie kompatibel ist oder dass sich zwischen dem Gerät und der Ladestation ein Objekt befindet, der den Ladestrom stört. Diese zweite Option kann auftreten, wenn Sie Handyhüllen und / oder andere Zubehör verwenden.

SCHUTZSYSTEM

- Wenn die Temperatur der Box 60 Grad überschreitet, nimmt der Durchgang von elektrischem Strom ab.
- Wenn es 80 Grad überschreitet, wird die Ladestation ausgeschaltet und der LED-Anzeiger für das kabellose Laden [3] blinkt abwechselnd rot und grün.
- Wenn das Gerät abkühlt und die Temperatur unter 60 Grad liegt, kehrt die Ladestation zum normalen Betrieb zurück.

SICHERHEITSWARNUNG!

- Dieses Produkt ist mit einem Sicherheitsmechanismus [SICHERHEITS- UND SCHUTZSENSOR] ausgestattet, um das Risiko einer UV-Strahlung zu verringern. Ersetzen Sie diesen Mechanismus nicht.
- Sehen Sie nicht direkt in das UV-Licht. UV-Strahlung kann schwere Augen- und Hautverletzungen verursachen. Bei Augenentzündung oder gereizter Haut ärztliche Hilfe aufsuchen.

ACHTUNG!

- Um Ihr Gerät aufzuladen, platzieren Sie es in der Mitte der Ladestation [1].
- Während des kabellosen Ladens dürfen sich keine metallischen oder magnetischen Gegenstände in einem Radius von 6 cm vom Mittelpunkt Ihres